

 9 kg – 22 kg
 (~9 M - 5 Y)



JOCKEY³ COMFORT

Gebrauchsanleitung

User Instructions

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Brugsvejledning

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

DE

GB

FR

IT


DK

NL

SE

NO

FI



JOCKEY³ Comfort

Gebrauchsanleitung

Wir freuen uns, dass unser JOCKEY³ Comfort Ihr Kind sicher durch einen neuen Lebensabschnitt begleiten darf.

Um Ihr Kind richtig schützen zu können, muss der JOCKEY³ Comfort unbedingt so montiert und verwendet werden, wie wir es Ihnen in dieser Anleitung beschreiben.

Wenn Sie noch Fragen zur Benutzung haben, wenden Sie sich bitte an uns.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH

Britax Excelsior Ltd.

User instructions

We are pleased that our **JOCKEY³ Comfort** may accompany your child safely through a new stage of his or her life.

In order to protect your child correctly, the **JOCKEY³ Comfort** must always be mounted and used as described in these instructions.

If you have any further questions regarding its use, please feel free to contact us.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Mode d'emploi

Nous sommes heureux que notre **JOCKEY³ Comfort** puisse accompagner votre enfant en toute sécurité pendant un nouveau chapitre de sa vie.

Pour protéger efficacement votre bébé, le **JOCKEY³ Comfort** doit impérativement être utilisé et installé de la manière décrite dans le présent mode d'emploi.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Inhalt

WARNUNG!	5
1. Eignung	9
2. Verwendung am Fahrrad	11
2.1 Montage am Fahrrad	17
3. Gebrauch Ihres Fahrrad-Kindersitzes	25
3.1 Anpassen der Schultergurte	27
3.2 Anpassen der Fußstützen	29
3.3 Anschnallen Ihres Kindes	31
3.4 Einstellen der Rückenlehne	33
3.5 Abnehmen des Fahrrad-Kindersitzes	35
4. Vor jeder Fahrt	35
5. Reinigung	37
6. Hinweise zur Entsorgung	39

Contents

WARNING!	6
1. Suitability	10
2. Using on the bicycle	12
2.1 Mounting on the bicycle	18
3. Using your bicycle child seat	26
3.1 Adjusting the shoulder straps	28
3.2 Adjusting the footrests	30
3.3 Securing your child	32
3.4 Setting the backrest	34
3.5 Dismounting of the bicycle child seat	36
4. Before each ride	36
5. Cleaning	38
6. Notes regarding disposal	40

Table des matières

AVERTISSEMENT !	6
1. Habilitation	10
2. Utilisation sur la bicyclette	12
2.1 Installation sur la bicyclette	18
3. Utilisation du siège bicyclette	26
3.1 Adaptation des bretelles	28
3.2 Adaptation des repose-pieds	30
3.3 Mise en place de la ceinture de votre enfant	32
3.4 Réglage du dossier	34
3.5 Démontage du siège bicyclette	36
4. Avant chaque trajet	36
5. Nettoyage	38
6. Remarques relatives à l'élimination	40

WARNUNG!

-  Im Gurtgeschloss befinden sich Magnete. Beachten Sie die damit verbundenen Gefahren (z. B. für Herzschrittmacher).
- Schnallen Sie Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz immer an.
- Lassen Sie Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz niemals aus den Augen, wenn Sie Ihr Fahrrad abstellen.
- Bitte schützen Sie Ihr Kind zusätzlich mit einem Kinder-Fahrradhelm.
- Achten Sie darauf, dass weder ihr Kind noch Kleidungsstücke in bewegliche Teile des Fahrrades geraten können. Legen Sie immer die Fußbänder an. Verstauen Sie herumhängende Bänder, Kleiderstücke...
- Überprüfen Sie ob alle Teile am Fahrrad, mit montiertem Fahrrad-Kindersitz, noch richtig funktionieren.
- Durch den Anbau des Fahrrad-Kindersitzes verändert sich das Fahrverhalten ihres Fahrrades (Gleichgewicht, Lenkung und Bremsen). Passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an.
- Befestigen Sie nie Gepäck am Kindersitz.

WARNING!

-  There are magnets in the harness buckle. Please be aware of the risks associated with this (risks to pacemakers, for example).
- Always secure your child when he or she is in the bicycle child seat.
- Never leave your child unattended in the bicycle child seat when you park your bicycle.
- Please have your child wear a child's bicycle helmet as additional protection.
- Pay attention that neither your child nor pieces of clothing can come into contact with moving parts of the bicycle. Always put on the footstraps. Tuck away any hanging straps, pieces of clothing...
- Please check that all the parts on the bicycle still function correctly when the bicycle child seat is mounted.
- Mounting the bicycle child seat changes your bicycle's handling (balance, steering and braking). Adapt your riding style accordingly.
- Never tie down luggage on the child seat.

AVERTISSEMENT !

-  Des aimants se trouvent dans la boucle de la ceinture. Faites attention aux risques liés aux aimants (par ex. pour les stimulateurs cardiaques).
- Attachez toujours votre enfant dans le siège bicyclette.
- Ne quittez jamais des yeux votre enfant installé dans le siège bicyclette lorsque vous immobilisez la bicyclette.
- En outre, protégez votre enfant avec un casque pour enfant.
- Veillez à ce que ni votre enfant ni vos vêtements ne puissent se prendre dans les pièces mobiles de la bicyclette. Fixez toujours les attaches de pieds. Rangez notamment les bandes et vêtements lâches...
- Veuillez également vérifier que toutes les pièces de la bicyclette fonctionnent correctement lorsque le siège bicyclette est installé.
- L'installation du siège bicyclette modifie le comportement de votre bicyclette (équilibre, guidage et freinage). Adaptez votre conduite en conséquence.
- Ne fixez jamais de bagage sur le siège enfant.

- Überprüfen Sie, auch wenn Sie ohne Kind fahren, ob der Kindersitz fest ist und keine Teile in bewegliche Fahrradteile kommen können.
- Beim Transport auf dem Autodach-Gepäckträger müssen Sie den Kindersitz vom Fahrrad abnehmen.

Prüfen Sie, zur Sicherheit Ihres Kindes, dass...

- die Schultergurte und die Fußbänder straff angelegt sind.
- sich Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz nicht an scharfen oder spitzen Teilen verletzen.
- der Haltbügel beitseitig eingerastet ist.
- alle Schrauben angezogen sind.
- der Fahrrad-Kindersitz auch mit Kind genügend Abstand vom Gepäckträger bzw. Hinterrad hat.
- der Fahrrad-Kindersitz nicht verwendet werden darf, wenn irgendein Teil beschädigt ist.

- Even if you are riding without a child, check that the child seat is secure and that no parts can come into contact with moving bicycle parts
- When transporting the bicycle on a car's roof carrier, you must take the child seat off the bicycle.

For the safety of your child, please check that...

- the shoulder straps and the footstraps are tight.
- your child cannot injure him- or herself on sharp or pointed parts.
- the support rods are engaged on both sides.
- all screws are tightened.
- the bicycle child seat has sufficient clearance to the luggage carrier or back wheel, even if the child is seated in it.
- the bicycle child seat may not be used if any part is damaged.

- Même si vous vous déplacez sans enfant, vérifiez que le siège enfant est bien fixé et qu'aucune pièce ne peut se prendre dans les pièces mobiles de la bicyclette
- Retirez le siège enfant lors du transport sur le porte-bicyclette de toit de la voiture.

Vérifiez, pour la protection de votre enfant, que...

- les bretelles et les attaches de pieds sont tendues.
- votre enfant installé dans le siège bicyclette ne puisse pas se blesser à des pièces tranchantes ou pointues.
- l'anse de maintien est bloquée des deux côtés.
- toutes les vis sont serrées.
- la distance entre le siège bicyclette et le porte-bagage est suffisante même lorsque l'enfant est installé.
- le siège bicyclette ne doit pas être utilisé si une quelconque pièce est endommagée.

1. Eignung

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Britax / RÖMER Fahrrad-Kindersitz	Prüfung nach EN* 14344:2004
JOCKEY³	Körpergewicht 9 - 22 kg
Comfort	Alter 9 M - 5 Jahre

*EN = Europäische Norm

- Bitte beachten Sie unabhängig vom Mindestgewicht (9 - 22 kg) und des Mindestalters (9 M - 5 Jahre): Ihr Kind muss sicher selbstständig sitzen können, um in einem Fahrrad-Kindersitz mitzufahren.
- Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit ob Ihr Kind die obere Gewichtsgrenze noch einhält.
- Kinder unter 7 Jahren dürfen nur von Personen auf dem Fahrrad transportiert werden, die älter als 16 Jahre sind.

1. Suitability

Please observe the legal regulations in your country.

Britax / RÖMER Fahrrad-Kindersitz	Tested according to EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Body weight 9 - 22 kg Age 9 months to 5 years

*EN = European Norm

- Please pay attention to the following, regardless of the minimum weight (9 – 22 kg) and the minimum age (9 months to 5 years):
Your child must be able to sit securely on his or her own to ride in a bicycle child seat.
- Please check from time to time to see if your child still falls below the upper weight limit.
- Children under 7 years old may only be transported on the bicycle by persons older than 16 years old.

1. Habilitation

Veuillez respecter les directives d'élimination en vigueur dans votre pays.

Britax / RÖMER Siège bicyclette	Vérification selon EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Poids 9 - 22 kg Âge 9 mois à 5 ans

*EN = Norme européenne

- Merci de respecter indépendamment le poids minimal (9 - 22 kg) et l'âge minimal (9 mois à 5 ans) :
Votre enfant doit pouvoir se tenir bien assis tout seul afin de pouvoir s'asseoir dans un siège bicyclette.
- Veuillez vérifier de temps en temps le poids de votre enfant ne dépasse pas la limite de poids supérieure.
- Les enfants de moins de 7 ans ne doivent être transportés sur la bicyclette que par des personnes âgées de plus de 16 ans.

2. Verwendung am Fahrrad

 Die Verwendung dieses Fahrrad-Kindersitzes ist **nicht möglich** ...

- wenn Ihr Fahrrad für eine solche zusätzliche Last nicht ausgelegt ist.
Bitte fragen Sie hierzu den Fahrradhersteller um Rat.
- wenn der Sattelrohrdurchmesser kleiner als 28 mm ist.
- wenn der Sattelrohrdurchmesser größer als 40 mm ist.
- wenn das Sattelrohr oval ist.
- wenn der montierte Fahrrad-Kindersitz nach vorne hängt.
Ihr Kind kann sonst von der Sitzfläche rutschen.
Bitte überprüfen Sie die Lage, sie ist abhängig vom Sattelrohrwinkel Ihres Fahrrades.
- wenn der Gepäckträger breiter als 150 mm ist.
- an der Sattelstütze.

2. Using on the bicycle


-  It is **not** possible to use this bicycle child seat ...
- if your bicycle is not designed for an additional load such as this.
Please consult the bicycle manufacturer.
 - if the seat tube diameter is less than 28 mm.
 - if the seat tube diameter is greater than 40 mm.
 - if the seat tube is oval.
 - if the mounted bicycle child seat hangs forward. Otherwise your child seat could slip off the seat surface. Please check the position, which depends on the seat tube angle of your bicycle.
 - if the luggage carrier is wider than 150 mm.
(Please note: A luggage carrier is not necessarily required to use the bicycle child seat!)
 - on the seat pillar.

2. Utilisation sur la bicyclette

 L'utilisation de ce siège bicyclette **n'est pas** possible...

- si la bicyclette n'est pas conçue pour une telle charge supplémentaire.
Veuillez demander conseil à votre vendeur de bicyclette.
- si le diamètre du tube de fixation de la selle est inférieur à 28 mm.
- si le diamètre du tube de fixation de la selle est supérieur à 40 mm.
- si le tube de fixation de la selle est ovale.
- si le siège bicyclette penche vers l'avant une fois installé.
Sinon, votre enfant risque de glisser de la surface d'assise. Veuillez vérifier la position, elle dépend de l'angle avec le tube de fixation de la selle de votre bicyclette.
- si la largeur du porte-bagage est supérieure à 150 mm.
- au dispositif de fixation de la selle.

So können Sie Ihren Fahrrad-Kindersitz verwenden:



Radgröße des Fahrrades	26“ / 28“ Zoll
Sattelrohrdurchmesser (bei ovalen Rohren nicht möglich)	Ø 28 - 40 mm
• Einlegeteil 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Einlegeteil 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Einlegeteil 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• ohne Einlegeteil	Ø 38 - 40 mm
• Einlegegummi 4	zum genauen Anpassen des Durchmessers



Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer

- **WARNUNG!** Änderungen am Fahrrad-Kindersitz und an der Halterung 5 darf ausschließlich der Hersteller vornehmen.
- **WARNUNG!** Durch den Anbau des Fahrrad-Kindersitzes verändert sich das Fahrverhalten ihres Fahrrades (Gleichgewicht, Lenkung und Bremsen). Passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an.

You can use your bicycle child seat as follows:

Wheel size of the bicycle	26" / 28"
Seat tube diameter (not possible for oval tubes)	Ø 28 - 40 mm
• Insert 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Insert 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Insert 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• Without insert	Ø 38 - 40 mm
• Rubber insert pad 4	to precisely adapt to the diameter

Procédez comme suit pour utiliser le siège bicyclette :

Taille de la roue de la bicyclette	26" / 28" pouces
Diamètre du tube de fixation de la selle (impossible sur les tubes ovales)	Ø 28 - 40 mm
• Pièce d'insertion 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Pièce d'insertion 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Pièce d'insertion 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• sans pièce d'insertion	Ø 38 - 40 mm
• Patte d'insertion en caoutchouc 4	pour l'adaptation précise du diamètre



For the protection of all road users

- **WARNING!** Changes to the bicycle child seat and to the mounting bracket **5** may be made exclusively by the manufacturer.
- **WARNING!** Mounting the bicycle child seat changes your bicycle's handling (balance, steering and braking). Adapt your riding style accordingly.



Pour protéger tous les passagers

- **AVERTISSEMENT !** Les modifications sur le siège bicyclette et sur le dispositif de fixation **5** sont strictement réservées au fabricant.
- **AVERTISSEMENT !** L'installation du siège bicyclette modifie le comportement de votre bicyclette (équilibre, guidage et freinage). Adaptez votre conduite en conséquence.

- Es sollten nie zwei Kinder auf einem Fahrrad transportiert werden. Dies beeinträchtigt das Fahrverhalten erheblich.
- **WARNUNG!** Befestigen Sie nie Gepäck am Kindersitz. Bitte nützen Sie zum Gepäcktransport einen Vorderradgepäckträger oder Ähnliches.
- Überprüfen Sie, auch wenn Sie ohne Kind fahren, ob der Kindersitz fest ist und keine Teile in bewegliche Fahrradteile kommen können (z.B. Gurte in die Speichen)
- Beim Transport auf dem Autodach-Gepäckträger müssen Sie den Kindersitz vom Fahrrad abnehmen. Der sehr hohe Luftwiderstand kann zu Schäden am Fahrrad und Kindersitz führen und letztlich sogar Unfälle verursachen.

Zum Schutz vor Diebstahl

- Sie können den Fahrrad-Kindersitz vor Diebstahl schützen. Ziehen Sie ein Fahrradschloss durch die Grifflöcher des Kindersitzes und sichern Sie es am Fahrradrahmen.

- Never transport two children on one bicycle. This considerably impairs the bicycle's handling.
- **WARNING!** Never tie down luggage on the child seat. Please use a front wheel luggage carrier or the like to transport luggage.
- Even if you are riding without a child, check that the child seat is secure and that no parts can come into contact with moving bicycle parts (the belts with the spokes, for example).
- When transporting the bicycle on a car's roof carrier, you must take the child seat off the bicycle. The very high air resistance can damage the bicycle and child seat and even cause accidents.



Theft protection

- You can protect the bicycle child seat against theft. Put a bicycle lock through the child seat's grip holes and secure it to the bicycle frame.

- Ne transportez jamais deux enfants sur une bicyclette car cela entraverait considérablement le comportement en conduite.
- **AVERTISSEMENT !** Ne fixez jamais de bagage sur le siège enfant. Pour le transport de bagages, utilisez un porte-bagage de roue avant ou un dispositif similaire.
- Même si vous vous déplacez sans enfant, vérifiez que le siège enfant est bien fixé et qu'aucune pièce ne peut se prendre dans les pièces mobiles de la bicyclette (par ex. la ceinture dans les rayons).
- Retirez le siège enfant lors du transport sur le porte-bicyclette de toit de la voiture. La très haute résistance de l'air peut entraîner des dommages sur la bicyclette ou sur le siège enfant, voire provoquer des accidents.

Protection antivol

- Vous pouvez protéger le siège bicyclette contre le vol. Faites passer un cadenas de bicyclette dans les orifices de poignée du siège enfant et fixez-le à la structure de la bicyclette.



2.1 Montage am Fahrrad

So befestigen Sie die Halterung am Sattelrohr:

- ☞ Messen Sie den Durchmesser des Sattelrohres.
- ☞ Stecken Sie das passende Einlegeteil **1/2/3**, mit dem Spalt nach hinten, auf das Sattelrohr **6** (siehe 2.)

Tipp! Legen Sie bei Zwischengrößen (z.B. Ø 31 mm) zusätzlich den Einlegegummi **4** um das Sattelrohr **6**, um den Durchmesser möglichst genau anzupassen.

- ☞ Klappen Sie die Halterung **5** um das Einlegeteil.

- ☞ Ziehen Sie die Schrauben **7** mit einem Innen-Sechskant-Schlüssel (Größe 5) nur leicht an. Damit Sie die Halterung **5** noch etwas verschieben können.

Vorsicht! Achten Sie darauf dass die Verschraubung **7** vorn und der Sicherungsriegel **8** unten ist.

2.1 Mounting on the bicycle

Attaching the mounting bracket to the seat tube:

- ☞ Measure the diameter of the seat tube.
- ☞ Put the appropriate insert **1/2/3**, with the opening facing backwards, onto the seat tube **6** (see 2.)
Tip! For in-between sizes (\varnothing 31 mm, for example), also place the rubber insert pad **4** around the seat tube **6** to adapt to the diameter as precisely as possible.
- ☞ Fold the mounting bracket **5** around the insert.
- ☞ Tighten the screws **7** slightly using an hollow hexagon wrench (size 5). This way, you can still move the mounting bracket **5** a little.
Caution! Pay attention that the screws **7** are in front and the safety-catch **8** is on the bottom.

2.1 Installation sur la bicyclette


Procédez comme suit pour fixer le dispositif de fixation sur le tube-support de la selle :

- ☞ Mesurez le diamètre du tube-support de la selle.
- ☞ Insérez la pièce d'insertion correspondante **1/2/3** sur le tube-support de la selle **6** (voir 2) en orientant la fente vers l'arrière.
Astuce ! Pour les tailles intermédiaires (par ex. \varnothing 31 mm), placez en outre une patte d'insertion en caoutchouc **4** autour du tube-support de la selle **6** pour adapter le diamètre avec la plus grande précision possible.
- ☞ Rabatsez le dispositif de fixation **5** autour de la pièce d'insertion.
- ☞ Serrez légèrement les vis **7** à l'aide d'une clé mâle coudée (taille 5) afin de pouvoir encore déplacer légèrement le dispositif de fixation **5**.
Attention ! Veillez à ce que le raccord à vis **7** soit à l'avant et le verrou de sécurité **8** en bas.



☞ Stecken Sie den Fahrrad-Kindersitz mit dem Haltebügel **9** in die Rastlöcher **10** bis er einrastet.

Vorsicht! Vergewissern Sie sich dass der Sicherungsriegel **8** in beiden Bügelenden eingerastet ist.



So positionieren Sie die Halterung **9 richtig am Fahrrad:**

Verschieben Sie den Fahrrad-Kindersitz am Sattelrohr **6** so, dass...

☞ ... zwischen dem Gepäckträger und dem Kindersitz mindestens 3 cm Abstand bleibt.

☞ ... die Schalt- und Bremszüge nicht behindert werden,

☞ ... der Fahrrad-Kindersitz nicht im Trittbereich der Fahrradpedale und der Beine ist.

☛ Using the support rods **9**, put the bicycle child seat into the snap-on holes **10** until it engages.
Caution! Make sure that the safety-catch **8** is engaged in both rod ends.

Positioning the mounting bracket **9** correctly on the bicycle:

Move the bicycle child seat on the seat tube **6** so that...

- ☛ ... there is a minimum clearance of 3 cm between the luggage carrier and the child seat.
- ☛ ... the gear-shift and brake cables are not hindered.
- ☛ ... the bicycle child seat does not get in the way of the bicycle pedals or your legs.

☛ Insérez le siège bicyclette accompagné de l'anse de maintien **9** dans les orifices d'enclenchement **10** jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Attention ! Vérifiez que le verrou de sécurité **8** est enclenché au niveau des deux extrémités de l'anse.

Procédez comme suit pour positionner correctement le dispositif de fixation **9** sur la bicyclette :


Déplacez le siège bicyclette sur le tube-support de la selle **6** de manière à ce...

- ☛ ... qu'un écart de 3 cm soit maintenu entre le porte-bagage et le siège enfant.
- ☛ ... que les câbles de changement de vitesse et de freinage ne soient gênés.
- ☛ ... le siège bicyclette ne soit pas dans la zone de pédalage ou des jambes.



☞ Ziehen Sie die Schrauben **7** der Halterung **5** mit einem Innen-Sechskant-Schlüssel (Größe 5) mit einem Drehmoment von 5 Nm fest. Verwenden Sie das Prüfstück **X** um eine korrekte Befestigung zu erreichen.

Überprüfen Sie mit dem Prüfstück **X**, dass der Spalt an der Verschraubung **7** nicht breiter als 8 mm (dicke Seite Prüfstück) und nicht schmäler als 5 mm (dünne Seite Prüfstück) ist.






Vorsicht! Ziehen Sie die Schrauben **7** nie zu fest an. Das Sattelrohr **6** kann sonst beschädigt werden.

Tighten the screws **7** in the support **5** using an Allen key (size 5) with a torque of 5 Nm. Use the test piece **X** to achieve the correct fastening. Use the test piece **X** to check that the gap at the screw connection **7** is not wider than 8 mm (thick side of the test piece) and not narrower than 5 mm (thin side of the test piece).

Caution! Ensure that the screws **7** are never tightened too tightly. This could otherwise damage the seat post **6**.

➤ Serrez à présent les vis **7** du dispositif de fixation **5** à l'aide d'une clé mâle coudée (taille 5) à un couple de serrage de 5 Nm. Utilisez l'embout de sécurité **X** pour assurer une fixation correcte. Vérifiez à l'aide de l'embout de sécurité **X**, que la fente au niveau du raccord vissé **7** ne dépasse pas 8 mm de large (côté épais de l'embout de sécurité) et qu'elle ne soit pas inférieure à 5 mm (côté mince de l'embout de sécurité).

Attention ! Ne serrez jamais trop les vis **7**. Le tube-support de la selle **6** peut également être endommagé.



So stellen Sie den Schwerpunkt ein:

- ☞ Überprüfen Sie den Schwerpunkt des Fahrrad-Kindersitzes.
Achten Sie darauf, dass das aufgedruckte Fadenkreuz **11** möglichst weit vorne und nicht mehr als 10 cm hinter der Hinterachse **12** liegt.
 - ☞ Drücken Sie den Sicherungsriegel **8** zurück und ziehen Sie den Fahrrad-Kindersitz aus der Halterung **5**.
 - ☞ Öffnen Sie die Klappe des Anleitungsfaches **13**.
 - ☞ Drehen Sie die Schrauben **14** mit einem Gabelschlüssel (Größe 13) etwa 10 mm heraus.
 - ☞ Nun können Sie den Haltebügel **9** verschieben.
 - ☞ Wenn Sie den Haltebügel **9** in die hintere Position verstellen, entfernen Sie die abgebildete Transportsicherung.
- Tipp!** Sie kann anschließend in eine freie Rastposition eingelegt werden
- ☞ Ziehen Sie die Schrauben **14** mit einem Drehmoment von 10 Nm fest.
 - ☞ Überprüfen Sie den Schwerpunkt erneut.

Setting the centre of gravity:

- ☒ Check the bicycle child seat's centre of gravity. Pay attention that the printed crosshairs **11** are not more than 10 cm behind the rear axle **12**.
- ☒ Press back the safety-catch **8** and take the bicycle child seat out of the mounting bracket **5**.

- ☒ Open the flap of the user instructions compartment **13**.
- ☒ Unscrew the screws **14** about 10 mm using an open-end wrench (size 13).

- ☒ Now you can move the support rods **9**.
- ☒ Remove the illustrated transport securing device when you move the holder **9** to the rear position.
- Tip!** It can then be placed in a free locking position.
- ☒ Tighten the screws **14** with a torque of 10 Nm
- ☒ Check the centre of gravity again.

Procédez comme suit pour le centre de gravité :

- ☒ Vérifiez le centre de gravité du siège bicyclette. Veillez à ce que la réticule imprimée **11** ne se trouve pas à plus de 10 cm de l'axe arrière **12**.
- ☒ Repoussez le verrou de sécurité vers l'arrière **8**, retirez le siège bicyclette du dispositif de fixation **5**.

- ☒ Ouvrez le volet du boîtier de rangement du mode d'emploi **13**.
- ☒ Dévissez la vis **14** d'env. 10 mm à l'aide d'un clé à fourche (taille 13).

- ☒ Vous pouvez à présent déplacer l'anse de maintien **9**.
- ☒ Retirez la sécurité de transport représentée lorsque vous placez l'anse de maintien **9** dans la position arrière.
- Astuce !** Ensuite, la sécurité de transport peut être placée en position d'enclenchement.
- ☒ Serrez les vis **14** avec un couple de 10 Nm.
- ☒ Revérifiez le centre de gravité.



Bitte überprüfen Sie ob alle Teile am Fahrrad, mit montiertem Fahrrad-Kindersitz, noch richtig funktionieren.

3. Gebrauch Ihres Fahrrad-Kindersitzes



Zum Schutz Ihres Kindes

- Schnallen Sie Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz immer an.
- **WARNUNG!** Lassen Sie Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz niemals aus den Augen, wenn Sie Ihr Fahrrad abstellen.
- Bitte schützen Sie Ihr Kind zusätzlich mit einem Kinder-Fahrradhelm.
- Bitte verwenden Sie einen Sattelfeder-Schutz, wenn ihr Fahrradsattel Sattelfedern hat. Ihr Kind kann sich sonst darin die Finger einklemmen. (Fragen Sie im Fachhandel)
- Achten Sie darauf, dass weder ihr Kind noch Kleidungsstücke in bewegliche Teile des Fahrrades geraten können. Legen Sie immer die Fußbänder an. Verstauen Sie herumhängende Bänder, Kleiderstücke...

 Please check that all the parts on the bicycle still function correctly when the bicycle child seat is mounted.

3. Using your bicycle child seat

For the protection of your child

- Always secure your child when he or she is in the bicycle child seat.
- WARNING! Never leave your child unattended in the bicycle child seat when you park your bicycle.
- Please have your child wear a child's bicycle helmet as additional protection.
- Please use a seat cover if your bicycle seat has seat springs. Otherwise your child could get his or her fingers stuck there. (Ask your retailer)
- Pay attention that neither your child nor pieces of clothing can come into contact with moving parts of the bicycle. Always put on the footstraps. Tuck away any hanging straps, pieces of clothing...

 Veuillez également vérifier que toutes les pièces de la bicyclette fonctionnent correctement lorsque le siège bicyclette est installé.

3. Utilisation du siège bicyclette

Pour protéger votre enfant

- Attachez toujours votre enfant dans le siège bicyclette.
- AVERTISSEMENT ! Ne quittez jamais des yeux votre enfant installé dans le siège bicyclette lorsque vous immobilisez la bicyclette.
- En outre, protégez votre enfant avec un casque pour enfant.
- Utilisez également une protection du ressort de la selle si votre selle est équipée de ressorts. Sinon, votre enfant risque de s'y coincer les doigts. (Demandez conseil dans un magasin spécialisé.)
- Veillez à ce que ni votre enfant ni vos vêtements ne puissent se prendre dans les pièces mobiles de la bicyclette. Fixez toujours les attaches de pieds. Rangez notamment les bandes et vêtements lâches...

- Schützen Sie Ihr Kind vor Kälte und Regen. Bitte bedenken Sie, dass Sie Ihr Kind wärmer kleiden als einen aktiven Radfahrer.
- **Vorsicht!** Die Kunststoffteile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- **Tipp!** Ein 2-Bein-Fahrradständer macht Ihr Fahrrad standsicherer. Das erleichtert Ihnen vor allem das Hineinsetzen Ihres Kindes. (Fragen Sie im Fachhandel)

3.1 Anpassen der Schultergurte

Richtig angepasste Schultergurte geben Ihrem Kind im Fahrrad-Kindersitz sicheren Halt.

Die Schultergurte **15** müssen auf Schulterhöhe Ihres Kindes verlaufen oder etwas darüber.

- Protect your child against the cold and rain. Please remember that you, an active bicycle rider, are warmer than your child.
- **Caution!** The plastic parts of the child safety seat can heat up in the sun. Your child may get burnt. Protect your child and the child seat against intensive solar radiation.
- **Tip!** A double kickstand will make your bicycle more stable. This primarily makes it easier for you to put your child in the seat. (Ask your retailer)

3.1 Adjusting the shoulder straps

Correctly adjusted shoulder straps ensure optimal protection for your child in the bicycle seat.


The shoulder straps **15** must lie at your child's shoulder level or slightly above.

- Protégez votre enfant du froid et de la pluie. Pensez à habiller votre enfant plus chaudement qu'un cycliste en mouvement.
- **Attention !** Les parties en matière plastique du siège enfant se réchauffent en plein soleil. Votre enfant risque de se brûler. Protégez votre enfant et le siège enfant d'un fort rayonnement solaire.
- **Astuce !** Les béquilles à double pied assurent une meilleure stabilité de la bicyclette et facilitent avant tout l'installation de votre enfant. (Demandez conseil dans un magasin spécialisé.)

3.1 Adaptation des bretelles


La bonne adaptation des bretelles assure le maintien efficace de votre enfant dans le siège bicyclette.

Les bretelles **15** doivent se trouver à la hauteur des épaules de votre enfant ou un peu au-dessus.



So können Sie die Höhe der Schultergurte der Körpergrösse Ihres Kindes anpassen:

- ☞ Schwenken Sie den Kopfstützen-Versteller **16** nach oben.
- ☞ Schieben Sie die Kopfstütze **17** in die richtige Schultergurthöhe.
- ☞ Drücken Sie den Kopfstützen-Versteller **16** wieder nach unten, um die Kopfstütze **17** zu sichern.



3.2 Anpassen der Fußstützen

- ☞ Schwenken Sie die Fußstützen-Versteller **18** nach oben.
 - ☞ Schieben Sie die Fußstützen **19** in die passende Höhe.
 - ☞ Drücken Sie den Fußstützen-Versteller **18** wieder nach unten, um die Fußstütze **19** zu sichern.
- Vorsicht!** Achten Sie darauf, dass die Fußstützen **19** nicht im Trittbereich der Fahrradpedale und Beine sind.

To adjust the height of the shoulder straps to fit your child:

- ☞ Pivot the headrest adjuster **16** upwards.
- ☞ Slide the headrest **17** until the shoulder straps are at the correct height.
- ☞ Press the headrest adjuster **16** downwards again to secure the headrest **17**.

3.2 Adjusting the footrests


- ☞ Pivot the footrest adjuster **18** upwards.
 - ☞ Slide the footrests **19** to the correct height.
 - ☞ Press the footrest adjuster **18** downwards again to secure the footrest **19**.
- Caution!** Pay attention that the footrests **19** do not get in the way of the bicycle pedals or your legs.

Procédez comme suit pour adapter la hauteur des bretelles à la taille de votre enfant :

- ☞ Basculez le dispositif de réglage des appui-têtes **16** vers le haut.
- ☞ Placez l'appui-tête **17** à la hauteur de bretelles appropriée.
- ☞ Redescendez le dispositif de réglage de l'appui-tête **16** pour bloquer l'appui-tête **17**.

3.2 Adaptation des repose-pieds

- ☞ Basculez le dispositif de réglage des repose-pieds **18** vers le haut.
 - ☞ Placez les repose-pieds **19** à la hauteur appropriée.
 - ☞ Redescendez le dispositif de réglage des repose-pieds **18** pour bloquer le repose-pied **19**.
- Attention !** Veillez à ce que les repose-pieds **19** ne se trouvent pas dans la zone de pédalage ou des jambes.



3.3 Anschaffen Ihres Kindes



- ☞ Lockern Sie die Schultergurte **15**. Drücken Sie dazu auf die Gurtversteller **20** und schieben Sie sie nach oben.
- ☞ Halten Sie die Drucktaste am Gurtschloss **21** gedrückt und schieben Sie diese seitlich. Ziehen Sie gleichzeitig an den beiden Schultergurten **15**, um die beiden Verschlüsse **22** zu lösen.
- ☞ Setzen Sie Ihr Kind in den Fahrrad-Kindersitz.
- ☞ Führen Sie die Schultergurte **15** über die Schultern Ihres Kindes.
- ☞ Platzieren Sie die beiden Verschlüsse **22** in die jeweils dafür vorgesehene Öffnung des Gurtschlusses **21**. Beachten Sie die Kennzeichnung mit „R“ und „L“ auf Gurtschluss **21** und den Verschlüssen **22**.
- ☞ **WARNUNG!** Prüfen Sie durch kräftiges Ziehen an den Schultergurten **15**, ob beide Verschlüsse **22** vollständig im Gurtschluss **21** eingerastet sind und Ihr Kind richtig gesichert ist.
- ☞ Straffen Sie die Schultergurte **15** indem Sie an den Enden ziehen.
- ☞ **Vorsicht!** Achten Sie darauf, dass beide Schultergurte **15** straff und gleich lang sind..

3.3 Securing your child

- ☞ Loosen the shoulder straps **15**. To do so, press the strap adjuster **20** and push it upwards.
- ☞ Press and hold the button on the harness buckle **21** and push it to the side. At the same time, pull on both shoulder straps **15** to release the two buckles **22**.
- ☞ Place your child in the bicycle child seat.
- ☞ Put the shoulder straps **15** over the shoulders of your child.
- ☞ Insert the two buckles **22** into the opening provided on the harness buckle **21**. Pay attention to the "R" and "L" markings on the harness buckle **21** and the buckles **22**.
- ☞ **WARNING!** Pull forcefully on the shoulder straps **15** to check that the two buckles **22** are fully engaged in the harness buckle **21** and that your child is secure.
- ☞ Tighten the shoulder straps **15** by pulling on the ends.
Caution! Pay attention that both shoulder straps **15** are tight and of equal length.

3.3 Mise en place de la ceinture de votre enfant

- ☞ Desserrez les bretelles **15**. Appuyez à cet effet sur les dispositifs de réglage de la ceinture **20** et faites les coulisser vers le haut.
- ☞ Maintenez la bouche de ceinture **21** enfoncé et décalez-la latéralement. Tirez simultanément sur les deux bretelles **15**, pour ouvrir les deux fermetures **22**.
- ☞ Placez votre enfant dans le siège bicyclette.
- ☞ Passez les bretelles **15** sur les épaules de votre enfant.
- ☞ Placez les deux fermetures **22** dans les ouvertures prévues à cet effet sur la boucle de la ceinture **21**. Tenez compte du marquage « R » et « L » sur la boucle de la ceinture **21** et les fermetures **22**.
- ☞ **AVERTISSEMENT !** Contrôlez en tirant fermement sur les bretelles **15** que les deux fermetures **22** sont complètement enclenchées dans la boucle de la ceinture **21** et que votre enfant est correctement sécurisé.
- ☞ Tendez les bretelles **15** en tirant sur les extrémités.



- ☞ Schließen Sie die Fußbänder **23** und ziehen Sie an den Enden, um Sie zu straffen
- Vorsicht!** Achten Sie darauf dass die Fußbänder **23** während der Fahrt immer straff angelegt sind.
(Verletzungsgefahr)

3.4 Einstellen der Rückenlehne

So können Sie die Rückenlehne **25** nach hinten neigen:

- ☞ Halten Sie die Rückenlehne **25** mit einer Hand fest.
 - ☞ Drücken Sie den Verstellgriff **26** nach unten.
 - ☞ Schwenken Sie die Rückenlehne **25** vor oder zurück in die gewünschte Stellung.
 - ☞ Sobald Sie die Verstellgriff **26** loslassen, rastet die Rückenlehne **25** ein.
- Vorsicht!** Vergewissern Sie sich, dass die Rückenlehne **25** auf beiden Seiten eingerastet ist.

- ☞ Close the footstraps **23** and pull them on the ends to tighten them
- Caution!** Pay attention that the footstraps **23** are always tightened during the ride. (to prevent risk of injury)

3.4 Setting the backrest

To place the backrest **25** in the reclined position:

- ☞ Hold the backrest **25** tightly with one hand.
- ☞ Press down the adjustment handle **26**.
- ☞ Pivot the backrest **25** forwards or backwards to the desired position.
- ☞ As soon as you release the adjustment handle **26**, the backrest **25** will lock into place.
- Caution!** Make sure that the backrest **25** is engaged on both sides.


Attention ! Veillez à ce que les deux bretelles **15** soient de longueur identique et tendues de la même manière.

- ☞ Fermez les attaches de pieds **23** et tirez sur leurs extrémités pour les tendre.
- Attention !** Veillez à ce que les attaches de pieds **23** soient bien tendues tout au long du trajet. (Risque de blessure)

3.4 Réglage du dossier

Procédez comme suit pour incliner la dossier **25** vers l'arrière :

- ☞ Tenez le dossier **25** avec une main.
- ☞ Poussez la poignée de réglage **26** vers le bas.
- ☞ Basculez le dossier **25** vers l'avant ou vers l'arrière dans la position souhaitée.
- ☞ Dès que vous relâchez la poignée de réglage **26**, le dossier **25** se bloque.
- Attention !** Vérifiez que le dossier **25** est enclenché des deux côtés.



3.5 Abnehmen des Fahrrad-Kindersitzes

Im täglichen Gebrauch können Sie die Halterung 5 am Fahrrad lassen. Nehmen Sie einfach nur den Fahrrad-Kindersitz ab.

☞ Drücken Sie den Sicherungsriegel 8 zurück und ziehen Sie den Fahrrad-Kindersitz aus der Halterung 5.

Tipp! Sie können auch an einem zweiten Fahrrad eine zusätzliche Halterung 5 anbringen. (Fragen Sie im Fachhandel)

4. Vor jeder Fahrt

**⚠ Prüfen Sie, zur Sicherheit Ihres Kindes,
dass...**

- die Schultergurte 15 und die Fußbänder 23 straff angelegt sind.
- keine Körper- oder Kleidungsteile in die beweglichen Teile des Fahrrades oder Kindersitzes gelangen können (z.B. Bremsen, Speichen, Sattelfedern...).

3.5 Dismounting of the bicycle child seat

You can leave the mounting bracket **5** on the bicycle when you are riding without your child. Just take off the bicycle child seat.

☞ Press back the safety-catch **8** and take the bicycle child seat out of the mounting bracket **5**.

Tip! You can also attach an additional mounting bracket **5** to a second bicycle. (Ask your retailer)

4. Before each ride

 For the safety of your child, please check that...

- the shoulder straps **15** and the footstraps **23** are tight.
- no body parts or pieces of clothing can come into contact with moving parts of the bicycle or child seat (e.g. brakes, spokes, seat springs...).

3.5 Démontage du siège bicyclette

Pour l'usage quotidien, le dispositif de fixation **5** peut rester sur la bicyclette. Démontez uniquement le siège bicyclette.

☞ Repoussez le verrou de sécurité vers l'arrière **8**, retirez le siège bicyclette du dispositif de fixation **5**.

Astuce ! Vous pouvez également monter un dispositif de fixation supplémentaire **5** sur une deuxième bicyclette. (Demandez conseil dans un magasin spécialisé.)

4. Avant chaque trajet

 Vérifiez, pour la protection de votre enfant, que...

- les bretelles **15** et les attaches de pieds **23** sont tendues.
- aucun corps ou vêtement ne puisse se prendre dans les pièces mobiles de la bicyclette ou du siège enfant (par ex. les freins, les rayons, les ressorts de la selle...).

- sich Ihr Kind im Fahrrad-Kindersitz nicht an scharfen oder spitzen Teilen verletzen kann (z.B. ausgefranste Kabelenden).
- der Haltbügel **9** beidseitig eingerastet ist.
- alle Schrauben **7+14** angezogen sind.
- der Fahrrad-Kindersitz auch mit Kind genügend Abstand vom Gepäckträger bzw. Hinterrad hat.
Tipp! Wenn der Abstand zu gering ist können Sie den Gepäckträger mit einem passenden Gummi- oder Schaumstoffteil abpolstern.
- **WARNUNG!** Der Fahrrad-Kindersitz darf nicht verwendet werden, wenn irgendein Teil beschädigt ist.
Vorsicht! Lassen Sie alle defekten Teile umgehend von Ihrem Fachhändler austauschen.

5. Reinigung

- Den **Bezug** können Sie abziehen und mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bei 30°C in der Waschmaschine waschen. Halten Sie sich bitte genau an die Waschanleitung am Bezug. Wenn Sie mit mehr als 30 °C waschen, ist ein

- your child cannot injure him- or herself on sharp or pointed parts (e.g. frayed cable ends).
- the support rods **9** are engaged on both sides.
- all screws **7+14** are tightened.
- the bicycle child seat has sufficient clearance to the luggage carrier or back wheel, even if the child is seated in it.
Tip! If the clearance is too small, you can pad the luggage carrier using a suitable rubber or foam part.
- **WARNING!** The bicycle child seat may not be used if any part is damaged.
- **Caution!** Have all defective parts replaced immediately by your retailer.

5. Cleaning

- The **cover** can be removed and washed with a mild detergent using the washing machine's cycle for delicate items (30 °C). Please observe the instructions on the washing label of the cover. The colours of the cover may fade if

- votre enfant installé dans le siège bicyclette ne puisse pas se blesser à des pièces tranchantes ou pointues (par ex. des extrémités de câbles effilochées).
- l'anse de maintien **9** est bloquée des deux côtés.
- toutes les vis **7+14** sont serrées.
- la distance entre le siège bicyclette et le porte-bagage est suffisante même lorsque l'enfant est installé.
Astuce ! Si la distance est trop faible, vous pouvez recouvrir le porte-bagage à l'aide d'une pièce en caoutchouc et en mousse appropriée.
- **AVERTISSEMENT !** Le siège bicyclette ne doit pas être utilisé si une quelconque pièce est endommagée.
Attention ! Faites immédiatement remplacer toutes les pièces défectueuses par votre revendeur spécialisé.

5. Nettoyage

- La **housse** peut être enlevée et lavée en machine à 30° avec une lessive pour linge délicat. Veuillez respecter exactement les instructions de lavage sur l'étiquette de la housse. Si vous lavez la housse à des

Ausfärben des Bezugsstoffes möglich. Den Bezug nicht schleudern und auf keinen Fall im elektrischen Wäschetrockner trocknen (der Stoff kann sich von der Polsterung lösen).

- Die **Kunststoffteile** können Sie mit einer Seifenlösung abwaschen. **Keine** scharfen Mittel (wie z.B. Lösungsmittel) verwenden.
- Die **Gurte** können Sie mit einer lauwarmen Seifenlösung abwaschen.

6. Hinweise zur Entsorgung

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

Entsorgung der Verpackung	
	Container für Pappe
Entsorgung der Einzelteile	
Bezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	entsprechend Kennzeichnung in die dafür vorgesehenen Container
Metallteile	Container für Metalle
Gurtband	Container für Polyester

washed at more than 30 °C. Do not spin, and never tumble dry in an electric clothes dryer (the fabric may separate from the padding).

- The **plastic parts** can be cleaned using soapy water. **Do not** use harsh cleaning agents (such as solvents).
- The **harness** can be removed and washed in lukewarm soapy water.

6. Notes regarding disposal

Please observe the disposal regulations in your country.

disposal of packaging	
	container for paperboard
disposal of components	
cover	garbage, thermal utilisation
plastic parts	container corresponding to the label on the part
metal parts	container for metals
webbing	container for Polyester

températures supérieures à 30°, le tissu risque de déteindre. Ne pas essorer la housse et ne la mettre en aucun cas dans le sèche-linge (le tissu risque de se décoller du rembourrage).

- Vous pouvez laver les **éléments en matière plastique** avec une eau savonneuse. **Ne pas** utiliser de détergents ou de produits corrosifs (solvants par exemple).
- Les **sangles** peuvent être lavées à l'eau savonneuse tiède.

6. Remarques relatives à l'élimination

Veuillez respecter les directives d'élimination en vigueur dans votre pays.

Elimination de l'emballage	
	Conteneur pour le carton
Elimination des pièces détachées	
Housse	Déchets résiduels, recyclage thermique
Pièces en matière plastique	suivant le marquage, dans le conteneur spécialement prévu
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux
Sangle	Conteneur pour polyester



 9 kg – 22 kg
* (~9 M - 5 Y)

JOCKEY³ COMFORT

Istruzioni per l'uso

Brugsvejledning

Gebruiksaanwijzing

IT

DK

NL



JOKEY³ Comfort

Istruzioni per l'uso

Siamo lieti che il nostro JOKEY³ Comfort possa accompagnare in modo sicuro il vostro bambino durante un nuovo periodo della sua vita.

Per garantire una corretta protezione del vostro bambino, JOKEY³ Comfort deve necessariamente essere montato e utilizzato come descritto nelle presenti istruzioni.

In caso di ulteriori domande in merito all'utilizzo, non esitate a contattarci.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Brugsvejledning

Tak for valget af vores JOCKEY³ Comfort til denne nye, vigtige periode i Deres barns liv.

For at yde optimal beskyttelse er det vigtigt, at JOCKEY³ Comfort monteres og anvendes præcis som beskrevet i denne vejledning.

De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aankoop van de JOCKEY³ Comfort: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.

De JOCKEY³ Comfort moet voor een juiste bescherming van uw kind precies zo worden gebruikt en ingebouwd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Indice

CAUTELA!	5
1. Idoneità	9
2. L'utilizzo alla bicicletta	11
2.1 Montaggio alla bicicletta	17
3. Uso del vostro seggiolino da bicicletta	25
3.1 Adattamento delle cinture spalle	27
3.2 Adattamento dei poggiapiedi	29
3.3 Allacciamento del vostro bambino	31
3.4 Regolazione dello schienale	33
3.5 Rimozione del seggiolino da bicicletta	35
4. Prima di ogni viaggio	35
5. Pulizia	37
6. Avvertenze per lo smaltimento	39

Indhold

ADVARSEL!	6
1. Egnethed	10
2. Anvendelse på cyklen	12
2.1 Montering på cyklen	18
3. Sådan bruges cykelstolen	26
3.1 Indstilling af skulderselerne	28
3.2 Indstilling af fodstøtterne	30
3.3 Fastspænding af barnet	32
3.4 Indstilling af ryglænet	34
3.5 Sådan tages cykelstolen af	36
4. Før kørsel	36
5. Rengøring	38
6. Affaldsdeponering	40

Inhoud

WAARSCHUWING!	6
1. Geschiktheid	10
2. Gebruik op de fiets	12
2.1 Montage op de fiets	18
3. Gebruik van het fietskinderzitje	26
3.1 De schoudergordels afstellen	28
3.2 De voetsteunen afstellen	30
3.3 De gordel bij uw kind omdoen	32
3.4 Instellen van de rugleuning	34
3.5 Verwijderen van het fietskinderzitje	36
4. Voor elke rit	36
5. Reiniging	38
6. Instructies voor de afvoer	40

CAUTELA!

-  Nella cintura vi sono delle calamite. Tenere presente i rischi connessi(ad es. per pacemaker).
- Allacciate sempre il vostro bambino nel seggiolino da bicicletta.
- Non lasciate il bambino mai incustodito nel seggiolino da bicicletta quando posteggiate la bicicletta.
- Proteggete il vostro bambino con un casco da bicicletta per bambini.
- Fate attenzione che il bambino e parti dei vestiti non finiscano nei componenti mobili della bicicletta. Usate sempre i centurini dei piedi.
- Controllate il corretto funzionamento di tutti i componenti alla bicicletta con seggiolino montato.
- L'installazione del seggiolino da bicicletta modifica il comportamento di guida della vostra bicicletta (equilibrio, sterzata e frenatura). Adattate la vostra guida convenientemente alla situazione.
- Non fissate mai dei bagagli nel seggiolino.
- Controllate che, anche durante la guida senza

ADVARSEL!

-  I selelåsen er der magneter. Vær opmærksom på de dermed forbundne farer (f.eks. ved pacemaker).
- Spænd altid barnet fast i cykelstolen.
- Lad aldrig barnet sidde i cykelstolen uden opsyn, når De stiller cyklen fra Dem.
- Beskyt endvidere barnet med en børne-cykelhjelm.
- Sørg for, at hverken barnet eller beklædningsdele kan komme ind i cyklens bevægelige dele. Spænd altid fodbåndene. Sæt løsthængende bånd og beklædningsdele på plads....
- Kontrollér, at alle cyklens dele fungerer rigtigt, når cykelstolen er monteret.
- Når cykelstolen monteres, ændres cyklens køreegenskaber (balance, styring og bremser) Måden at køre på skal derfor ændres tilsvarende.
- Fastgør aldrig bagage på barnestolen.

WAARSCHUWING!

-  In het gordelslot bevinden zich magneten. Houd rekening met de daaraan verbonden gevaren (bijv. voor pacemakers).
- Doe altijd de gordel om bij uw kind, als deze in het fietskinderzitje zit.
- Houd uw kind in het fietskinderzitje constant in het oog wanneer u uw fiets stalt.
- Bescherm uw kind bovendien met een kinder-fietshelm.
- Let erop dat noch uw kind, noch kledingstukken in de bewegende delen van de fiets terecht kunnen komen. Maak altijd de voetriempjes vast om de voeten van het kind. Stop loshangende bandjes, kledingstukken en dergelijke weg.
- Controleer of alle onderdelen van de fiets ook bij een gemonteerd fietskinderzitje nog goed functioneren.
- Door het monteren van het fietskinderzitje verandert het rijgedrag van uw fiets (evenwicht, sturing en remmen). Pas uw fietsgedrag overeenkomstig aan.
- Bevestig nooit bagage aan het kinderzitje.
- Controleer ook wanneer u zonder kind fietst of

IT

DK

NL

bambino, il seggiolino sia installato saldamente e che niente possa entrare nei componenti mobili della bicicletta

- Dovete rimuovere il seggiolino dalla bicicletta se volete trasportare la bicicletta sul portabagagli da tetto.

Per la sicurezza del vostro bambino verificate che...

- le cinture spalle e i centurini dei piedi siano tesi.
- che il vostro bambino non riporta lesioni da componenti affilati o appuntiti (ad es. estremità dei cavi sfilacciate).
- la staffa di fissaggio sia bloccato su entrambi i lati.
- tutte le viti siano strette.
- il seggiolino da bicicletta anche con il bambino dentro abbia abbastanza distanza dal portapacchi o dalla ruota posteriore.
- Non potete utilizzare il seggiolino da bicicletta se dovesse essere danneggiato un solo pezzo.

- Selv om De kører uden barn, skal det kontrolleres, at barnestolen sidder fast, og at der ikke kan komme dele ind i de bevægelige cykeldele.
- Ved transport på bilens tagbagagebærer skal barnestolen tages af cyklen.

Se for en sikkerheds skyld efter, at...

- skulderselerne og fodbåndene sidder stramt.
- barnet i cykelstolen ikke kan komme til skade på skarpe eller spidse dele (f.eks. flossede kabelender).
- bøjlen er gået i hak i begge sider.
- alle skruer er skruet fast.
- cykelstolen også har tilstrækkelig afstand til bagagebærer eller baghjul, når barnet sidder i stolen.
- Cykelstolen må ikke anvendes, hvis nogle af delene er beskadigede.

het kinderzitje vastzit en er geen onderdelen van in de bewegende delen van de fiets terecht kunnen komen. Bij het vervoeren van de fiets op een imperiaal moet het kinderzitje van de fiets worden gehaald.

Controleer voor de veiligheid van uw kind...

- de schoudergordels en de voetriemen gespannen zijn.
- uw kind zich in het fietskinderzitje niet kan bezeren aan scherpe of puntige onderdelen (bijv. gerafelde kabeluiteinden).
- de bevestigingsbeugel aan beide zijden op zijn plaats is geklikt.
- alle schroeven zijn aangedraaid.
- het fietskinderzitje ook met het kind erin nog voldoende afstand heeft tot de bagagedrager of het achterwiel.
- Het fietskinderzitje mag niet worden gebruikt wanneer enig onderdeel ervan beschadigd is.

1. Idoneità

Attenetevi alle disposizioni legali del vostro paese.

Britax / RÖMER Seggiolino da bicicletta	Collaudo a norma EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Peso corporeo 9 - 22 kg Età 9 mesi - 5 anni

*EN = Normativa europea

- Si prega di osservare quanto segue indipendentemente dal peso minimo (9 - 22 kg) e dell'età minima (9 mesi - 5 anni):
Il vostro bambino è capace di rimanere seduto autonomamente per viaggiare in un seggiolino da bicicletta.
- Controllate di tanto in tanto che il vostro bambino non superi il limite di peso.
- I bambini sotto i 7 anni possono essere trasportati su biciclette da persone oltre i 16 anni.

1. Egnethed

Vær opmærksom på de lovmæssige forskrifter i Deres land.

Britax / RÖMER Cykelstol	Afprøvet i henhold til EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Kropsvægt 9 - 22 kg Alder: 9 måneder - 5 år

*EN = europæisk norm

- Overhold følgende uafhængigt af minimumsvægten (9-22 kg) og minimumsalderen (9 måneder - 5 år):
Deres barn skal kunne sidde selv for at kunne køre i cykelstol.
- Kontroller med jævne mellemrum, at barnet stadig vejer mindre end den øverste vægtgrænse.
- Børn under 7 år må kun transporteres på cyklen af personen, som er over 16 år.

1. Geschiktheid

Houd u aan de in uw land geldende wettelijke voorschriften.

Britax / RÖMER Fietskinderzitje	Controle conform EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Lichaamsgewicht 9 - 22 kg Leeftijd 9 maanden - 5 jaar

*EN = Europese norm

- Let op, onafhankelijk van minimaal gewicht (9 - 22 kg) en de minimale leeftijd (9 maanden - 5 jaar):
Uw kind moet goed zelfstandig kunnen zitten om in een fietskinderzitje geplaatst te mogen worden.
- Controleer af en toe of uw kind nog voldoet aan de maximale gewichtsgrens.
- Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen op de fiets worden vervoerd door personen die ouder zijn dan 16.

IT

DK

NL

2. L'utilizzo alla bicicletta



L'utilizzo di questo seggiolino da bicicletta **non è possibile** ...

- se la bicicletta non è progettata per un tale carico supplementare.
Chiedete consiglio al produttore di bicicletta.
- se il diametro del tubo della sella è più piccolo di 28 mm.
- se il diametro del tubo della sella è più grande di 40 mm.
- se il tubo della sella ha una forma ovale.
- se il seggiolino da bicicletta montato pende in avanti.

Altrimenti il vostro bambino scivolerrebbe dalla superficie di seduta. Controllate la posizione che dipende dall'angolo del tubo della sella di vostra bicicletta.

- se il portapacchi è più largo di 150 mm.
- al reggisella.

2. Anvendelse på cyklen

 Det er **ikke** muligt at anvende denne cykelstol...


- hvis Deres cykel ikke er konstrueret til denne ekstra belastning.
Spørg cykelfabrikanten til råds.
- hvis sadelrørets diameter er mindre end 28 mm.
- hvis sadelrørets diameter er større end 40 mm.
- hvis sadelrøret er ovalt.
- hvis den monterede cykelstol hælder fremad.
Hvis det er tilfældet, kan barnet glide ned af sædet. Kontroller stillingen, som er afhængig af cykel-sadelrørets vinkel.
- hvis bagagebæreren er bredere end 150 mm.
- ved sadelstøtten.

2. Gebruik op de fiets

 Dit fietskinderzitje kan **niet** worden gebruikt...

- als uw fiets niet geschikt is voor een dergelijke extra belasting.
Vraag uw fietsenmaker hierbij om advies.
- wanneer de doorsnede van uw zadelbus kleiner is dan 28 mm.
- wanneer de doorsnede van uw zadelbus groter is dan 40 mm.
- wanneer uw zadelbus ovaal is.
- wanneer het gemonteerde fietskinderzitje naar voren hangt.
Uw kind kan dan van de zitting glijden.
Controleer de positionering, die afhankelijk is van de zadelbuishoek van uw fiets.
- wanneer de bagagedrager breder is dan 150 mm.
- aan de zadelsteun.

Potete utilizzare il seggiolino da bicicletta come riportato di seguito:



Dimensioni ruota della bicicletta	26“ / 28“ pollici
Diametro del tubo della sella (non possibile con tubi a forma ovale)	Ø 28 - 40 mm
• Componente di inserimento 1 Ø 28 mm	Ø 28 -30 mm
• Componente di inserimento 2 Ø 32 mm	Ø 31 -34 mm
• Componente di inserimento 3 Ø 36 mm	Ø 35 -37 mm
• senza componente di inserimento	Ø 38 - 40 mm
• Gomma da inserire 4	per adattare perfettamente il diametro



Per la protezione di tutti gli utenti della strada

- CAUTELA! Le modifiche al seggiolino da bicicletta e al supporto 5 possono essere apportate esclusivamente dal produttore.

Sådan bruges cykelstolen:

Cyklens hjulstørrelse	26" / 28" tommer
Sadelrørets diameter (ikke muligt ved ovale rør)	Ø 28 - 40 mm
• Indsatsdel 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Indsatsdel 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Indsatsdel 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• uden indsatsdel	Ø 38 - 40 mm
• Indsatsgummi 4	til nøjagtig tilpasning af diameteren

Het fietskinderzitje kan als volgt worden gebruikt:

Wieldiameter van de fiets	26" / 28"
Diameter zadelbus (niet mogelijk bij ovale zadelbuizen)	Ø 28 - 40 mm
• Inlegdeel 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Inlegdeel 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Inlegdeel 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• zonder inlegdeel	Ø 38 - 40 mm
• Inlegrubber 4	voor het precies aanpassen van de diameter



For alle trafikanters sikkerhed

- ADVARSEL! Cykelstolen og holderen **5** må
udelukkende ændres af producenten.



Ter bescherming van alle verkeersdeelnemers

- WAARSCHUWING! Wijzigingen aan het
fietskinderzitje en de bevestiging **5** mogen alleen
door de fabrikant worden uitgevoerd.

- CAUTELA! L'installazione del seggiolino da bicicletta modifica il comportamento di guida della vostra bicicletta (equilibrio, sterzata e frenatura). Adattate la vostra guida convenientemente alla situazione.
- Non portate mai due bambini sulla bicicletta. Ciò pregiudica notevolmente il comportamento di guida.
- CAUTELA! Non fissate mai dei bagagli nel seggiolino. Per trasportare i bagagli usate un portapacchi anteriore o simile.
- Controllate che, anche durante la guida senza bambino, il seggiolino sia installato saldamente e che niente possa entrare nei componenti mobili della bicicletta (ad es. le cinture nei raggi della ruota).
- Dovete rimuovere il seggiolino dalla bicicletta se volete trasportare la bicicletta sul portabagagli da tetto. La resistenza aerodinamica molto alta potrebbe causare danni alla bicicletta e al seggiolino e persino degli incidenti.

Per la protezione antifurto

- Così potete proteggere il seggiolino da bicicletta da furti. Passate il cavo antifurto nei fori di presa del seggiolino e fissarlo al telaio della bicicletta.

- **ADVARSEL!** Når cykelstolen monteres, ændres cyklens køreegenskaber (balance, styring og bremser) Måden at køre på skal derfor ændres tilsvarende.
- Der må aldrig transporteres to børn på en cykel. Det nedsætter reaktions- og kørselsforhold betydeligt.
- **ADVARSEL!** Fastgør aldrig bagage på barnestolen. Bagage skal transporteres på en bagagebærer til forhjulet eller lignende.
- Selv om De kører uden barn, skal det kontrolleres, at barnestolen sidder fast, og at der ikke kan komme dele ind i de bevægelige cykeldele (f.eks. seler i egerne)
- Ved transport på bilens tagbagagebærer skal barnestolen tages af cyklen. Den meget høje luftmodstand kan skade både cyklen og barnestolen og i sidste ende forårsage ulykker.



Beskyttelse mod tyveri

- Sådan kan barnestolen sikres mod tyveri. Træk en cykellås gennem bærehullerne på barnestolen, og lås den fast på cykelstellet.

- **WAARSCHUWING!** Door het monteren van het fietskinderzitje verandert het rijgedrag van uw fiets (evenwicht, sturing en remmen). Pas uw fietsgedrag overeenkomstig aan.
- Er mogen nooit twee kinderen op één fiets worden vervoerd. Dit heeft aanzienlijke invloed op het fietsgedrag.
- **WAARSCHUWING!** Bevestig nooit bagage aan het kinderzitje. Gebruik voor het vervoeren van bagage bijvoorbeeld een bagagedrager op de voorzijde van de fiets.
- Controleer ook wanneer u zonder kind fietst of het kinderzitje vastzit en er geen onderdelen van in de bewegende delen van de fiets terecht kunnen komen (bijv. gordels tussen de spaken)
- Bij het vervoeren van de fiets op een imperiaal moet het kinderzitje van de fiets worden gehaald. De zeer hoge luchtweerstand kan leiden tot schade aan de fiets en het kinderzitje, en mogelijk zelfs ongevallen veroorzaken.

Diefstalbeveiliging

- U kunt het fietskinderzitje tegen diefstal beveiligen. Haal een fietsslot door de handgreepgaten van het kinderzitje en maak deze vast aan het fietsframe.



2.1 Montaggio alla bicicletta

Così fissate il supporto al tubo della sella:

- ☞ Misurate il diametro del tubo della sella.
- ☞ Inserite il componente di inserimento 1/2/3, con fessura posteriore, sul tubo della sella 6 (ved. 2.).
Consiglio! In caso di dimensioni intermedie (ad es. Ø 31 mm) mettete anche la gomma 4 intorno al tubo 6, per adattare il più possibile il diametro.

- ☞ Piegare il supporto 5 intorno al componente di inserimento.

- ☞ Stringete le viti 7 con una chiave per viti ad esagono cavo (misura 5) solo leggermente, per poter spostare ancora un pò il supporto 5.
Attenzione! Fate attenzione che il raccordo a vite 7 sia davanti e il blocco di sicurezza 8 sotto.

2.1 Montering på cyklen

Sådan fastgøres beslaget på sadelrøret:

- ☒ Mål sadelrørets diameter.
- ☒ Sæt en indsatsdel i med den rigtige størrelse **1/2/3** med åbningen bagud på sadelrøret **6** (se 2.)
Tip! Ved mellemstørrelserne (f.eks. Ø 31 mm) kan der endvidere lægges indsatsgummi **4** omkring sadelrøret **6**, så diametern tilpasses så nøjagtigt som muligt.
- ☒ Klap beslaget **5** omkring indsatsdelen.

☒ Spænd i første omgang kun skruerne **7** let med en unbraconøgle (størrelse 5). Beslaget **5** skal kunne flyttes lidt endnu.

Forsiktig! Sørg for, at forskruningen **7** sidder foran, og at sikringsslåsen **8** vender nedad.

2.1 Montage op de fiets


Zo maakt u de bevestiging aan de zadelbuis vast:

- ☒ Meet de diameter van de zadelbuis.
- ☒ Zet het juiste inlegdeel **1/2/3** met de spleet naar achteren over de zadelbuis **6** (zie 2.)
Tip! Plaats bij een tussenmaat (bijv. Ø 31 mm) nog een inlegrubber **4** om de zadelbuis **6**, om de diameter zo precies mogelijk aan te passen.
- ☒ Klap de bevestiging **5** om het inlegdeel.

☒ Draai de schroeven **7** met een inbussleutel (maat 5) lichtjes aan. Zo kunt u de bevestiging **5** nog een beetje verschuiven.
Voorzichtig! Let erop dat de Schroefbevestiging **7** zich aan de voorkant bevindt en de bevestigingsgrendel **8** aan de onderzijde.



☞ Inserite il seggiolino da bicicletta con le staffe di fissaggio **9** nei fori di arresto **10** finché si blocca. **Attenzione!** Assicuratevi che il blocco di sicurezza **8** sia bloccato in entrambe le estremità delle staffe.



Così posizionate correttamente il supporto **9 alla bicicletta:**

Spostate il seggiolino da bicicletta al tubo della sella **6** in modo che...

- ☞ ... tra portapacchi e seggiolino resti una distanza di almeno 3 cm,
- ☞ ... i cavi di comando e i cavi dei freni non siano ostacolati,
- ☞ ... il seggiolino da bicicletta non si trovi nell'area di movimento dei pedali e delle gambe.

- ☞ Sæt cykelstolen med bøjlen **9** i hullerne **10**, indtil den går i hak.
Forsiktig! Sørg for, at sikringslåsen **8** går i hak i begge bøjleender.



- ☞ Steek het fietskinderzitje met de bevestigingsbeugels **9** in de klikgaten **10** tot deze vastklikt.
Voorzichtig! Controleer of de bevestigingsgrendel **8** over beide beugeluiteinden is geklikt.

Sådan placeres beslaget **9** rigtigt på cyklen:

- Flyt cykelstolen frem og tilbage på sadelrøret **6**, så
- ☞ ... der mindst er en afstand på 3 cm mellem bagagebæreren og barnestolen.
 - ☞ ... gear- og bremsefunktionerne ikke forstyrres,
 - ☞ ... cykelstolen ikke generer området for ben og pedaler.

Zo plaatst u de bevestiging **9** op de juiste manier op de fiets:

- Verschuif het fietskinderzitje langs de zadelbus **6** tot...
- ☞ ... er tussen de bagagedrager en het kinderzitje minimaal 3 cm afstand overblijft.
 - ☞ ... de versnellings- en remleidingen niet beklemd zitten,
 - ☞ ... het fietskinderzitje zich niet binnen het trapbereik van de fietspadelen en de benen bevindt.



☞ Stringete le viti **7** del supporto **5** con una chiave per viti ad esagono cavo (misura 5) con una coppia di serraggio di 5 Nm. Utilizzate il pezzo in prova **X** per assicurare un corretto fissaggio. Verificate con il pezzo in prova **X** che la fessura del raccordo a vite **7** non sia più larga di 8 mm (lato spesso del pezzo in prova) e non più stretta di 5 mm (lato sottile del pezzo in prova).




Attenzione! Non stringete mai troppo le viti **7**. Altrimenti si potrebbe danneggiare il tubo della sella **6**.

☞ Stram nu skruerne **7** i holderen **5** til med et drejningsmoment på 5 Nm med en unbrakonøgle (størrelse 5). Anvend teststykke **X** for at opnå den korrekte forankring. Kontrollér med teststykket **X**, at spalten i samlingen **7** ikke er bredere end 8 mm (teststykrets tykke side) og ikke smallere end 5 mm (teststykrets tynde side).

Forsigtig! Stram aldrig skruerne **7** for meget. Ellers kan sadelrøret **6** beskadiges.

☞ Draai de schroeven **7** van de bevestiging **5** met een inbussleutel (maat 5) aan met een aanhaalmoment van 5 Nm. Gebruik het teststuk **X** om een correcte bevestiging te realiseren. Controleer met het teststuk **X**, dat de spleet bij de schroefkoppeling **7** niet breder is dan 8 mm (dikke zijde teststuk) en niet smaller is dan 5 mm (dunne zijde teststuk).

Pas op! Draai de schroeven **7** nooit te vast aan. Anders kunt u de zadelbus **6** beschadigen.



In questo modo potete regolare il baricentro.

- ☞ Controllate il baricentro del seggiolino da bicicletta.
Fate attenzione che la croce di collimazione stampata **11** si trovi non più di 10 cm dietro l'asse posteriore **12**.
- ☞ Premete il blocco di sicurezza **8** indietro ed estraete il seggiolino da bicicletta dal supporto **5**.

- ☞ aprirete il coperchio del vano contenente le istruzioni **13**.
- ☞ Svitate le viti **14** con una chiave a bocca (misura 13) circa 10 mm.
- ☞ Adesso potete spostare la staffa di fissaggio **9**.
- ☞ Rimuovete la protezione per il trasporto illustrata se regolate la staffa di fissaggio **9** nella posizione posteriore.

Consiglio! Questa può essere inserita in una posizione di blocco a scelta.

- ☞ Stringere le viti **14** con una coppia di serraggio pari a 10 Nm.
- ☞ Controllate nuovamente il baricentro.

Sådan indstilles tyngdepunktet:

- ☒ Kontrollér cykelstolens tyngdepunkt.
Sørg for, at det påtrykte kryds **11** ikke sidder mere end 10 cm bag bagaksen **12**.
- ☒ Tryk sikringslåsen **8** tilbage, og tag cykelstolen ud af beslaget **5**.

- ☒ Åbn klappen til rummet **13**.
- ☒ Skru skruerne **14** ca. 10 mm ud med en gaffelnøgle (størrelse 13).

- ☒ Nu kan bøjlen **9** flyttes.
- ☒ Fjern den viste transportsikring, når du flytter bøjlen **9** til den bageste position.

- Tip!** Derefter kan du indstille den position, du ønsker.
- ☒ Stram skruerne **14** med et drejningsmoment på 10 Nm.
- ☒ Kontrollér tyngdepunktet igen.

Zo stelt u het zwaartepunt in:

- ☒ Controleer het zwaartepunt van het fietskinderzitje.
Zorg ervoor dat het op het zitje afgebeelde draadkruis **11** niet meer dan 10 cm achter de achteras **12** ligt.
- ☒ Duw de bevestigingsgrendel **8** naar achteren en trek het fietskinderzitje uit de bevestiging **5**.

- ☒ Open de klep van het vak voor de gebruiksaanwijzing **13**.
- ☒ Draai de schroeven **14** met een steeksleutel (maat 13) circa 10 mm naar buiten.

- ☒ Nu kunt u de bevestigingsbeugel **9** verschuiven.
- ☒ Verwijder de afgebeelde transportvergrendeling wanneer u de bevestigingsbeugel **9** in achterste stand plaatst.

- Tip!** Deze kan vervolgens in ontgrendelde stand worden teruggeplaatst.
- ☒ Draai de schroeven **14** vast met een draaimoment van 10 Nm.
- ☒ Controleer het zwaartepunt opnieuw.

IT

DK

NL



Controllate il corretto funzionamento di tutti i componenti alla bicicletta con seggiolino montato.

3. Uso del vostro seggiolino da bicicletta



Per la protezione del vostro bambino

- Allacciate sempre il vostro bambino nel seggiolino da bicicletta.
- CAUTELA! Non lasciate il bambino mai incustodito nel seggiolino da bicicletta quando posteggiate la bicicletta.
- Proteggete il vostro bambino con un casco da bicicletta per bambini.
- Utilizzate un coprimolla se la vostra sella di bicicletta è dotata di molle, poiché il bambino potrebbe infilarvi le dita e schiacciarsene.
(Chiedete nei negozi specializzati)
- Fate attenzione che il bambino e parti dei vestiti non finiscano nei componenti mobili della bicicletta. Usate sempre i centurini dei piedi.
Sistemare fasce, vestiti pendenti ...

 Kontrollér, at alle cyklens dele fungerer rigtigt, når cykelstolen er monteret.

3. Sådan bruges cykelstolen

 **Beskyt barnet**

- Spænd altid barnet fast i cykelstolen.
- **ADVARSEL!** Lad aldrig barnet sidde i cykelstolen uden opsyn, når De stiller cyklen fra Dem.
- Beskyt endvidere barnet med en børne-cykelhjelm.
- Brug en sadelfjedersikring, hvis cyklens sadel har sadelfjedre. Ellers kan barnet få fingrene i klemme i dem. (Spørg hos cykelhandleren)
- Sørg for, at hverken barnet eller beklædningsdele kan komme ind i cyklens bevægelige dele. Spænd altid fodbåndene. Sæt løsthængende bånd og beklædningsdele på plads....

 Controleer of alle onderdelen van de fiets ook bij een gemonteerd fietskinderzitje nog goed functioneren.

3. Gebruik van het fietskinderzitje

 **Ter bescherming van uw kind**

- Doe altijd de gordel om bij uw kind, als deze in het fietskinderzitje zit.
- **WAARSCHUWING!** Houd uw kind in het fietskinderzitje constant in het oog wanneer u uw fiets stalt.
- Bescherm uw kind bovendien met een kinder-fietshelm.
- Gebruik een zadelveerbeschermer wanneer uw fietszadel een zadelveer heeft. Anders kunnen de vingers van uw kind ertussen beklemd raken. (Vraag hiernaar bij de vakhandel)
- Let erop dat noch uw kind, noch kledingstukken in de bewegende delen van de fiets terecht kunnen komen. Maak altijd de voetriempjes vast om de voeten van het kind. Stop loshangende bandjes, kledingstukken en dergelijke weg.

- Proteggete il vostro bambino dal freddo e dalla pioggia. Ricordatevi di vestire il bambino più caldo di chi guida la bicicletta.
- **Attenzione!** Le parti in plastica del seggiolino si surriscaldano, se esposte al sole. In caso di contatto, il bambino può scottarsi. Proteggete il vostro bambino e il seggiolino da bicicletta da radiazioni solari intense.
- **Consiglio!** Un doppio cavaletto garantisce un'elevata stabilità della bicicletta. Ciò facilita soprattutto la sistemazione del bambino nel seggiolino. (Chiedete nei negozi specializzati)

3.1 Adattamento delle cinture spalle

Le cinture spalle correttamente adattate forniscono al vostro bambino un sostegno sicuro nel seggiolino da bicicletta.

Le cinture spalle **15** devono scorrere all'altezza delle spalle del bambino o leggermente più in alto.

- Beskyt barnet mod kulde og regn. Tænk på, at barnet skal klædes varmere på end den aktive cyklist.
- **Forsiktig!** Stolens plastdele opvarmes, når solen skinner på dem. Pas på, at barnet ikke brænder sig. Beskyt barnet og stolen mod voldsom solpåvirkning.
- **Tip!** En cykelfod med 2 ben gør cyklen mere stabil. Det gør det lettere at sætte barnet i stolen og at tage det ud. (Spørg hos cykelhandleren)

- Bescherm uw kind tegen kou en regen. Kleed uw kind warmer aan dan een actieve fietser.
- **Voorzichtig!** De kunststofdelen van het kinderzitje worden heet in de zon. Uw kind kan zich hieraan verbranden. Bescherm uw kind en het kinderzitje tegen sterke zonnestralen.
- **Tip!** Met een tweepotige fietsstandaard staat uw fiets stabieler. Het vergemakkelijkt vooral het plaatsen van uw kind in het zitje. (Vraag hiernaar bij de vakhandel)

3.1 Indstilling af skulderselerne


Korrekt indstillede skulderseler giver barnet den optimale støtte i cykelstolen.

Skulderselerne **15** skal løbe i barnets skulderhøjde eller lidt over.

3.1 De schoudergordels afstellen


Juist afgestelde schoudergordels zorgen voor een optimale ondersteuning van uw kind in het fietskinderzitje.

De schoudergordels **15** moeten op schouderhoogte van het kind of iets daarboven lopen.



Potete adattare l'altezza delle cinture spalle alle dimensioni del vostro bambino come riportato di seguito:

- ☞ Spostate in alto il regolatore del poggiapiede **16**.
- ☞ Spostate il poggiapiede **17** alla giusta altezza delle cinture spalle.
- ☞ Premete verso il basso il regolatore del poggiapiede **16** per assicurare il poggiapiede **17**.



3.2 Adattamento dei poggiapiedi

- ☞ Spostate in alto il regolatore dei poggiapiedi **18**.
- ☞ Spostate i poggiapiedi **19** alla giusta altezza.
- ☞ Premete verso il basso il regolatore dei poggiapiedi **18** per assicurare il poggiapiedi **19**.
Attenzione! Fate attenzione che i poggiapiedi **19** non si trovino nell'area di movimento dei pedali e delle gambe.

Skulderselernes højde indstilles efter barnets størrelse på følgende måde:

- ☞ Drej hovedstøtte-indstillingen **16** op.
- ☞ Flyt hovedstøtten **17**, så skulderselen har den rigtige højde.
- ☞ Tryk hovedstøtte-indstillingen **16** ned igen, så hovedstøtten **17** sidder fast.

3.2 Indstilling af fodstøtterne

- ☞ Drej fodstøtte-indstillingen **18** op.
- ☞ Stil fodstøtterne **19** på den rigtige højde.
- ☞ Tryk fodstøtte-indstillingen **18** ned igen, så fodstøtten **19** sidder fast.
Forsigtig! Sørg for, at fodstøtterne **19** ikke sidder i det område, hvor pedalerne og benene kører rundt rundt.


De hoogte van de schoudergordels kan als volgt aan de lichaamsgrootte van het kind worden aangepast:

- ☞ Zwenk de hoofdsteunverstelling **16** naar boven.
- ☞ Schuif de hoofdsteun **17** op de juiste schoudergordelhoepte.
- ☞ Duw de hoofdsteunverstelling **16** weer omlaag om de hoofdsteun **17** vast te zetten.

3.2 De voetsteunen afstellen

- ☞ Zwenk de voetsteunverstelling **18** naar boven.
- ☞ Schuif de voetsteunen **19** op de juiste hoopte.
- ☞ Duw de voetsteunverstelling **18** weer omlaag om de voetsteunen **19** vast te zetten.
Voorzichtig! Let erop dat de voetsteunen **19** zich niet in het trapbereik van de fietspedalen en benen bevinden.

3.3 Allacciamento del vostro bambino



- ☞ Allentate le cinture spalle **15**. Premete il regolatore cintura **20** e spostatelo in alto.
- ☞ Tenere premuto il pulsante sulla fibbia di chiusura **21** e spingerla di lato. Tirare contemporaneamente entrambe le cinture spalle **15** per sbloccare entrambe le chiusure **22**.
- ☞ Spingere il pulsante sulla fibbia di chiusura **21** verso il basso, quindi premere il pulsante all'indietro ed estrarre la fibbia di chiusura **21** dalla fessura di fissaggio **22**.
- ☞ Collocate il bambino nel seggiolino da bicicletta.
- ☞ Fate passare le cinture spalle **15** sulle spalle del vostro bambino.
- ☞ Posizionare entrambe le chiusure **22** nelle apposite aperture della fibbia della cintura **21**. Prestare attenzione alle sigle "R" e "L" sulla fibbia della cintura **21** e sulle chiusure **22**.
- ☞ **AVVERTENZA!** Tirando con forza le cinture spalle **15** verificare se entrambe le chiusure **22** sono completamente incastrate nella fibbia della cintura **21** e se il bambino è allacciato correttamente.

3.3 Fastspænding af barnet

- ☞ Løsn skulderselerne **15**. Tryk på seleindstillingen **20**, og skub den opad.
- ☞ Hold trykknappen på selelåsen **21** nede, og skub den til siden. Træk samtidigt i begge skulderseler **15** for at løsne begge låse **22**.
- ☞ Skub trykknappen på selelåsen **21** nedad, tryk derefter knappen bagud, og træk selelåsen **21** ud af fastgøringssliden **22**.
- ☞ Sæt barnet i cykelstolen.
- ☞ Læg skulderselerne **15** over barnets skuldre.
- ☞ Placer begge låse **22** i de respektive åbninger i selelåsen **21**. Vær opmærksom på mærkningen "R" og "L" på selelåsen **21** og låsene **22**.
- ☞ **ADVARSEL!** Kontrollér ved at trække hårdt i skulderselerne **15**, om begge låse **22** er gået helt i indgreb i selelåsen **21** og dit barn er sikret korrekt.
- ☞ Stram skulderselerne **15** ved at trække i enderne.
- Forsiktig!** Sørg for, at begge skulderseler **15** er stramme og lige lange.



3.3 De gordel bij uw kind omdoen

- ☞ Maak de schoudergordels **15** wat losser. Druk hiervoor op de gordelverstelling **20** en schuif deze naar boven.
- ☞ Houd de drukknop op het gordelslot **21** ingedrukt en schuif deze opzij. Trek tegelijkertijd aan de beide schoudergordels **15**, om de beide sluitingen **22** los te maken.
- ☞ Schuif de drukknop op het gordelslot **21** naar beneden, druk dan de knop naar achteren en trek het slot **21** uit de bevestiging **22**.
- ☞ Plaats uw kind in het fietskinderzitje.
- ☞ Leid de schoudergordels **15** over de schouders van uw kind.
- ☞ Plaats de beide sluitingen **22** in de daarvoor bedoelde opening van het gordelslot **21**. Let op de markering "R" en "L" op het gordelslot **21** en de sluitingen **22**.
- ☞ **WAARSCHUWING!** Controleer door krachtig trekken aan de schoudergordels **15**, of beide sluitingen **22** volledig in het gordelslot **21** zijn vergrendeld en uw kind correct is gezekerd.
- ☞ Trek de schoudergordels **15** aan door aan de uiteinden te trekken.

IT

DK

NL



☞ Tendete le cinture spalle **15** tirando le estremità.

Attenzione! Fate attenzione che entrambe le cinture spalle **15** siano tese ed abbiano la stessa lunghezza.

☞ Chiudete i centurini dei piedi **23** e tirate alle estremità per tenderli

Attenzione! Fate attenzione che i centurini dei piedi **23** siano sempre tesi durante il viaggio.
(Pericolo di lesioni)

3.4 Regolazione dello schienale

Potete inclinare all'indietro lo schienale **25** come riportato di seguito:

☞ Tenete fermo lo schienale **25** sempre con una mano.

☞ Premete verso il basso l'impugnatura di regolazione **26**.

☞ Spostate lo schienale **25** in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata.

☞ Non appena rilasciate l'impugnatura di regolazione **26**, lo schienale si blocca **25**.

Attenzione! Assicuratevi che lo schienale **25** sia bloccato su entrambi i lati.

- ☞ Luk fodbåndene **23**, og træk i enderne for at stramme dem
- Forsiktig!** Sørg for, at fodbåndene **23** altid sidder stramt under kørslen. (Fare for at komme til skade)

- Voorzichtig!** Let erop dat beide schoudergordels **15** goed gespannen en even lang zijn.
- ☞ Sluit de voetriempjes **23** en trek aan de uiteinden om ze aan te spannen
- Voorzichtig!** Zorg dat de voetriemen **23** tijdens de rit altijd aangespannen zijn. (Letselgevaar)

3.4 Indstilling af ryglænet


Sådan vippes ryglænet **25** tilbage:

- ☞ Hold fast i ryglænet **25** med den ene hånd.
- ☞ Tryk indstillingsgrebet **26** nedad.
- ☞ Drej ryglænet **25** frem eller tilbage til den ønskede stilling.
- ☞ Så snart indstillingsgrebet **26** slippes, går ryglænet **25** i hak.
- Forsiktig!** Sørg for, at ryglænet **25** går i hak på begge sider.

3.4 Instellen van de rugleuning

Zo kantelt u de rugleuning **25** naar achteren:

- ☞ Houd de rugleuning **25** met één hand vast.
- ☞ Duw de instelhendel **26** omlaag.
- ☞ Kantel de rugleuning **25** naar voren of naar achteren tot de gewenste stand.
- ☞ Zodra u de versteknop **26** loslaat, klikt de rugleuning **25** vast.
- Voorzichtig!** Controleer of de rugleuning **25** aan beide zijden op zijn plaats is geklikt.



3.5 Rimozione del seggiolino da bicicletta

Nell'uso quotidiano è possibile lasciare il supporto 5 montato sulla bicicletta. È sufficiente estrarre solo il seggiolino da bicicletta.

☞ Premete il blocco di sicurezza 8 indietro ed estraete il seggiolino da bicicletta dal supporto 5.

Consiglio! Potete applicare un supporto 5 supplementare ad un'altra bicicletta. (Chiedete nei negozi specializzati)

4. Prima di ogni viaggio

⚠ Per la sicurezza del vostro bambino verificate che...

- le cinture spalle 15 e i centurini dei piedi 23 siano tesi.
- i parti del corpo e dei vestiti non possano entrare nei componenti mobili della bicicletta o del seggiolino (ad es. freni, raggi, molle della sella...).
- che il vostro bambino non riporta lesioni da componenti affilati o appuntiti (ad es. estremità dei cavi sfilacciate).

3.5 Sådan tages cykelstolen af

Ved dagligt brug kan beslaget **5** blive siddende på cyklen. Tag bare cykelstolen af.

- ☒ Tryk sikringslåsen **8** tilbage, og tag cykelstolen ud af beslaget **5**.

Tip! De kan også anbringe et ekstra beslag **5** på en anden cykel. (Spørg hos cykelhandleren)

4. Før kørsel



Se for en sikkerheds skyld efter, at...

- skulderselerne **15** og fodbåndene **23** sidder stramt.
- der ikke kan komme legems- eller beklædningsdele ind i cyklens bevægelige dele eller i stolen (f.eks. bremser, eger, sadelfjedre...).
- barnet i cykelstolen ikke kan komme til skade på skarpe eller spidse dele (f.eks. flossede kabelender).

3.5 Verwijderen van het fietskinderzitje

Bij dagelijks gebruik kunt u de bevestiging **5** op de fiets laten zitten. Verwijder eenvoudig alleen het fietskinderzitje.

- ☒ Duw de bevestigingsgrendel **8** naar achteren en trek het fietskinderzitje uit de bevestiging **5**.

Tip! U kunt ook een extra bevestiging **5** monteren op een tweede fiets. (Vraag hiernaar bij de vakhandel)

4. Voor elke rit



Controleer voor de veiligheid van uw kind of...

- de schoudergordels **15** en de voetriemen **23** gespannen zijn.
- er geen lichaamsdelen of kledingstukken in de bewegende delen van de fiets of het kinderzitje terecht kunnen komen (bijv. remmen, spaken, zadelveren...).
- uw kind zich in het fietskinderzitje niet kan bezeren aan scherpe of puntige onderdelen (bijv. gerafelde kabeluiteinden).

- la staffa di fissaggio **9** sia bloccato su entrambi i lati.
- tutte le viti **7+14** siano strette.
- il seggiolino da bicicletta anche con il bambino dentro abbia abbastanza distanza dal portapacchi o dalla ruota posteriore.

Consiglio! Se la distanza non è sufficiente, potete imbottire il portapacchi con un pezzo di gomma o di materiale espanso.

- **CAUTELA!** Non potete utilizzare il seggiolino da bicicletta se dovesse essere danneggiato un solo pezzo.

Attenzione! Fate sostituire tutti i pezzi danneggiati dal vostro rivenditore specializzato.

5. Pulizia

- Potete rimuovere il **rivestimento** e lavarlo in lavatrice a 30° C con un detersivo e un programma per capi delicati. Attenetevi esattamente alle istruzioni di lavaggio presenti sull'etichetta del rivestimento. Se lavate a più di 30° C, è possibile che il tessuto del rivestimento si scolorisca. Non centrifugate il rivestimento e in alcun caso asciugatelo nell'asciugatrice elettrica (il tessuto può staccarsi dall'imbottitura)

- bøjlen **9** er gået i hak i begge sider.
 - alle skruer **7+14** er skruet fast.
 - cykelstolen også har tilstrækkelig afstand til bagagebærer eller baghjul, når barnet sidder i stolen.
- Tip!** Hvis afstanden er for lille, kan bagagebæreren polstres med en gummi- eller skumplastdel.
- **ADVARSEL!** Cykelstolen må ikke anvendes, hvis nogle af delene er beskadigede.
- Forsiktig!** Lad omgående alle defekte dele udskifte hos cykelhandleren.

5. Rengøring

- **Betrækket** kan aftages til vask. Vaskes ved 30° C i vaskemaskinen (finvask). Følg vaskeanvisningerne i betrækket. Hvis betrækket vaskes ved varmere temperaturer, kan farverne løbe ud. Betrækket må ikke centrifugeres, og det må under ingen omstændigheder tørres i tørretumbleren (stofet løsner sig fra pudsen).

- de bevestigingsbeugel **9** aan beide zijden op zijn plaats is geklikt.
 - alle schroeven **7+14** zijn aangedraaid.
 - het fietskinderzitje ook met het kind erin nog voldoende afstand heeft tot de bagagedrager of het achterwiel.
- Tip!** Wanneer de afstand te klein is, kunt u de bagagedrager met een op maat gemaakt stuk rubber of schuimrubber bekleden.
- **WAARSCHUWING!** Het fietskinderzitje mag niet worden gebruikt wanneer enig onderdeel ervan beschadigd is.
- Voorzichtig!** Laat alle defecte onderdelen direct door uw vakhandelaar vervangen.

5. Reinigung

- De **bekleding** kan worden verwijderd en in de wasmachine worden gewassen met een fijnwasprogramma op 30°C en een fijnwasmiddel. Houd u aan de wasvoorschriften op het label van de bekleding. Als de bekleding op meer dan 30 °C wordt gewassen, verkleurt de stof mogelijk. De bekleding mag niet worden gecentrifugeerd of in een elektrische wasdroger worden gedroogd (hierdoor kan de stof van de vulling losraken).

- Potete lavare le **parti in plastica** con una soluzione acqua e sapone. **Non utilizzate** detergenti aggressivi (ad es. solventi).
- Potete lavare la **cintura** con una soluzione tiepida di acqua e sapone.

6. Avvertenze per lo smaltimento

Attenetevi alle disposizioni del vostro paese in materia di smaltimento.

Smaltimento dell'imballaggio	
	Container per cartone
Smaltimento delle singole parti	
Rivestimento	Rifiuti non riciclabili, riciclaggio termico
Parti in plastica	in base al contrassegno riportato sui container previsti a tale scopo
Parti in metallo	Container per metalli
Nastro della cintura	Container per poliestere

- Barnestolens** plastdele tørres af med sæbevand. **Undgå** brug af stærke rengøringsmidler (f.eks. opløsningsmidler).
- Selerne** kan tørres af med lunkent sæbevand.

6. Affaldsdeponering

Vær opmærksom på de nationale og lokale forskrifter omkring deponering af affaldsprodukter.

Deponering af emballagen	
	Container til pap
Deponering af enkeltdele	
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	I containere i henhold til mærkningen
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester

- De **kunststofdelen** kunnen met een zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik **geen** bijtende middelen (als oplosmiddelen).
- De **gordels** kunnen met een lauwarme zeepoplossing worden gereinigd. losgemaakt.

6. Instructies voor de afvoer

Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.

Afvoer van de verpakking	
	Bij het oud papier
Afvoer van de afzonderlijke delen	
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op het deel in de daarvoor bestemde container
Metalen delen	Container voor metaal
Gordels	Container voor polyester



9 kg – 22 kg
 (~9 M - 5 Y)

JOCKEY³ COMFORT

Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje

SE

NO

FI

JOCKEY³ Comfort

Bruksanvisning

Vi är glada över ditt val att låta JOCKEY³ Comfort föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet.

För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst viktigt att JOCKEY³ Comfort används och monteras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Om du har frågor om hur produkten används är du välkommen att vända dig till oss.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Bruksanvisning

Vi er glade for at du har valgt **JOCKEY³ Comfort** til ditt barn.

For å kunne beskytte barnet ditt så godt som mulig må **JOCKEY³ Comfort** monteres og benyttes nøyaktig som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken, vennligst henvend deg til oss.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Käyttöohje

Olemme iloisia, että **JOCKEY³ Comfort** - turvaistuin saa saattaa lastasi turvallisesti uuden elämänjakson läpi.

Jotta **JOCKEY³ Comfort** voisi suojella lastasi oikein, se on ehdottomasti asennettava ja sitä on käytettävä tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Mikäli tarvitset lisätietoja turvaistuimen käytöstä, ota meihin yhteyttä.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Innehåll

VARNING!.....	5
1. Lämplighet	9
2. Användning på cykeln	11
2.1 Montering på cykeln	17
3. Att använda din cykelbarnstol	25
3.1 Anpassa axelbältena	27
3.2 Anpassa fotstöden	29
3.3 Spänna fast barnet	31
3.4 Justering av ryggstödet	33
3.5 Ta av cykelbarnstolen	35
4. Innan du cyklar	35
5. Rengöring	37
6. Upplysningar om avfallshantering	39

Innhold

ADVARSEL!	6
1. Egnethet	10
2. Bruk på sykkelen	12
2.1 Montering på sykkelen	18
3. Bruke sykkelbarnesetet	26
3.1 Tilpasning av skulderbelte	28
3.2 Justering av fotstøttene	30
3.3 Spenne fast barnet	32
3.4 Stille inn rygglenet	34
3.5 Ta av sykkelbarnesetet	36
4. Før hver tur	36
5. Rengjøring	38
6. Avfallsbehandling	40

Sisällyys

VAROITUS!	6
1. Soveltuvuus	10
2. Käyttö polkupyörässä	12
2.1 Asennus polkupyörään	18
3. Polkupyörän turvaistuimen käyttäminen	26
3.1 Olkavöiden säätäminen	28
3.2 Jalkatukien säätäminen	30
3.3 Lapsen kiinnittäminen turvavöihin	32
3.4 Selkänojan säätäminen	34
3.5 Polkupyörän turvaistuimen irrottaminen	36
4. Ennen jokaista ajoa	36
5. Puhdistaminen	38
6. Jätehuolto-ohjeita	38

VARNING!

-  I spännet finns magneter. Notera farorna som detta innebär (t.ex. för pacemakers).
- Spänn alltid fast ditt barn i cykelbarnstolen.
- Släpp aldrig barnet i cykelbarnstolen med blicken nära du parkerat cykeln.
- För att skydda barnet ska även en cykelhjälm för barn användas.
- Se till att varken barnet eller något klädesplagg kan dras in i cykelns rörliga delar. Spänn alltid fast fotbanden. Stoppa in lösa remmar och klädesplagg.
- Kontrollera att alla delar på cykeln fungerar ordentligt när cykelbarnstolen är monterad.
- När cykelbarnstolen monteras ändras cykelns köregenskaper (viktbalans, styrning och bromsning). Anpassa din cykling utifrån detta.
- Sätt aldrig fast packning i barnstolen.
- Kontrollera noga, även när du cyklar utan barn, att barnstolen sitter fast och att inga delar kan

ADVARSEL!

-  Det befinner seg magneter i beltelåsen. Vær oppmerksom på farene som er knyttet til dette. (f.eks. for pacemakere).
- Ha alltid sikkerhetsselet på barnet når det sitter i sykkelbarnesetet.
- La aldri barnet være uten oppsyn i sykkelbarnesetet når du setter fra deg sykkelen.
- Barnet må også ha på seg sykkelhjelm.
- Påse at hverken barnet eller klesplagg kan komme inn i bevegelige deler på sykkelen. Bruk alltid fotstroppene. Seler, stropper, løse klær må stappes slik at de ikke kan komme inn i bevegelige deler.
- Sjekk at alle deler på sykkelen fungerer som de skal etter at sykkelbarnesetet er montert.
- Når man monterer et barnesete, endres sykkelenes kjøreegenskaper (balanse, styring, bremsing). Fart og kjørestil må tilpasses deretter.
- Ikke fest bagasje på barnesetet.
- Sjekk alltid at barnesetet sitter godt fast og at ingen deler kan komme inn i bevegelige deler på sykkelen (f.eks. at selene ikke kan komme inn i eikene). Dette gjelder selv om det ikke sitter noen i barnesetet

VAROITUS!

-  Vyön lukossa on magneetteja. Huomioi niihin liittyvä vaarat (esim. sydämentahdistimelle).
- Kiinnitä lapsi aina polkupyörän turvaistuimen turvavöihin.
- Älä koskaan jätä polkupyörän turvaistuimessa istuvaa lasta valvomatta pysäköidessäsi pyörän.
- Suojaa lapsen pää lasten pyöräilykypärällä.
- Varmista, että lapsi tai hänen vaatteensa eivät ulotu polkupyörän liikkuihin osiin. Käytä aina jalkahihnoja. Sijoita roikkuvat hihnat, vaatekappaleet jne. turvallisesti.
- Tarkista, että kaikki polkupyörän osat toimivat moitteettomasti polkupyörän turvaistuin asennettuna.
- Polkupyörän turvaistuimen asentaminen muuttaa polkupyörän ajo-ominaisuuksia (tasapainoa, ohjausta ja jarruttamista). Mukauta ajotapasi sen mukaan.
- Älä koskaan kiinnitä tavaroita turvaistuimeen.
- Tarkista aina – myös ilman lasta ajaessasi – että turvaistuin on kiinnitetty kunnolla eikä mitään sen osia pääse polkupyörän liikkuvien osien väliin (esim. vöitä pinnojen väliin).

dras in i rörliga cykeldelar (t.ex. remmar i ekrarna).

- Om cykeln transportereras på laststället på ett biltak måste barnstolen tas av. Det mycket höga luftmotståndet kan orsaka skador på cykeln och barnstolen och i värsta fall leda till olyckor.

Kontrollera för barnets säkerhet att...

- axelbältena och fotbanden är spända.
- barnet i cykelbarnstolen inte kan skada sig på vassa eller spetsiga delar (t.ex. uppfransade vajeränder).
- fästbygeln har hakat fast på båda sidorna.
- alla skruvar är åtdragna.
- cykelbarnstolen har tillräckligt avstånd från pakethållaren resp. bakhjulet även när barnet sitter i.
- Cykelbarnstolen får inte användas om någon del av den är skadad.

- Barnesetet må tas av før sykkelen skal transporteres på bilens takstativ. Den høye luftmotstanden kan føre til skader på sykkelen og barnesetet, og kan også forårsake ulykker.

For barnets sikkerhet må du sjekke at...

- skulderselene og fotstroppene sitter stramt
- barnet ikke kan skade seg på skarpe eller spisse gjenstander når det sitter i barnesetet (f.eks. frynsete vaiere).
- festebøylen har gått i lås på begge sider
- alle skruene er strammet
- sykkelbarnesetet har stor nok avstand til bagasjebrett / bakhjul, også når barnet sitter i det
- Sykkelbarnesetet må ikke brukes hvis en eller flere deler er skadet.

- Jos polkupyörää kuljetetaan auton kattotelineellä, turvaistuin on irrotettava. Huomattava ilmanvastus voi vaurioittaa polkupyörää ja turvaistuinta ja aiheuttaa jopa onnettomuuden.

Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi, että...

- olkavyöt ja jalkahihnat ovat kireällä,
- lapsi ei voi polkupyörän turvaistuimessa loukata itseään teräviin osiin (esim. purkautuneiden johtojen päihin),
- kiinnike on lukittunut molemmilta puolilta,
- kaikki ruuvit on kiristetty,
- polkupyörän turvaistuin on myös lapsen siinä istuessa riittävän kaukana tavaratelineestä ja/tai takapyörästä.
- Polkupyörän turvaistuinta ei saa käyttää, jos jokin sen osa on vaurioitunut.

1. Lämplighet

Följ ditt lands lagstadgade bestämmelser.

Britax / RÖMER Cykelbarnstol	Kontrollerad enligt EN* 14344:2004
JOCKEY ³ Comfort	Kroppsvikt 9 - 22 kg
	Ålder 9 m – 5 år

*EN = Europeisk norm

- Observera oavsett minivikt (9 - 22 kg) och miniålder (9 m - 5 år):
Barnet måste kunna sitta självt för att kunna åka med i en cykelbarnstol.
- Se till att kontrollera då och då att ditt barn fortfarande ligger under den övre viktgränsen.
- Barn under 7 år får endast transporteras på cykeln av personer som är över 16 år.

1. Egnethet

Følg de lover og forskrifter som gjelder i ditt land.

Britax / RÖMER Sykkelbarnesete	Testet iht. EN* 14344:2004
JOCKEY³ Comfort	Kroppsvekt 9 - 22 kg Alder 9 mnd. – 5 år

*EN = europeisk standard

- Vær oppmerksom på følgende uavhengig av minstevekt (9 – 22 kg) og minstealder (9 mnd. – 5 år):

Barnet må kunne sitte oppreist selv for å sitte i sykkelsetet.
- Sjekk med jevne mellomrom om barnets vekt fortsatt ligger under den øvre grensen.
- Kun syklister over 16 år har lov til å sykle med barn under 7 år på barnesykkelsetet.

1. Soveltuvuus

Noudata asuinmaasi lakisääteisiä määräyksiä.

Britax / RÖMER Polkupyörän turvaistuin	Tarkastus standardin EN* 14344:2004 mukaan
JOCKEY³ Comfort	Lapsen paino 9 - 22 kg Ikä 9 kk - 5 vuotta

*EN = eurooppalainen normi

- Huomioithan riippumatta minimipainosta (9 - 22 kg) ja minimi-iästä (9 kk - 5 vuotta):

Että lapsen on osattava istua itsenäisesti ilman tukea, jotta hän voi matkustaa polkupyörän turvaistuimessa.
- Tarkista aika ajoin, ettei lapsen paino ylittää enimmäispainorajaa.
- Vain yli 16-vuotiaat henkilöt saavat kuljettaa alle 7-vuotiaita lapsia polkupyörällä.

2. Användning på cykeln



Denna cykelbarnstol får **inte** användas...

- Om din cykel inte är konstruerad för sådan extralast.
Rådfråga cykeltillverkaren om detta.
- Om sadelstångens diameter är mindre än 28 mm.
- Om sadelstångens diameter är större än 40 mm.
- Om sadelstången är oval.
- Om cykelbarnstolen hänger framåt när den är monterad.
Annars kan ditt barn glida av sittytan. Kontrollera cykelbarnstolens läge, det är beroende av vilken vinkel cykelns sadelstång har.
- Om pakethållaren är bredare än 150 mm.
- På sadelstödet.

2. Bruk på sykkelen

 Det er **ikke** mulig å bruke dette sykkelbarnesetet ...


- hvis sykkelen ikke er bygd for å tåle belastningen.
Henvend deg til sykkelprodusenten hvis du lurer på dette.
- på sykler med seterør med diameter under 28 mm
- på sykler med seterør med diameter over 40 mm
- på sykler med ovalt seterør
- hvis sykkelbarnesetet henger forover når det er montert.
Barnet kan da skli ut av setet. Kontroller stillingen til setet, det er avhengig av vinkelen på seterøret.
- på sykler med bagasjebrett som er bredere enn 150 mm
- på setepinnen

2. Käyttö polkupyörässä

 Tätä polkupyörän turvaistuinta **ei** saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- Polkupyörää ei ole suunniteltu tällaisten lisäkuormien kuljettamiseen.
Kysy neuvoa polkupyöräsi valmistajalta.
- Satulaputken läpimitta on alle 28 mm.
- Satulaputken läpimitta on yli 40 mm.
- Satulaputki on soikea.
- Polkupyörän turvaistuin jää asennettuna eteenpäin kalleleen.
Lapsi voi tällöin luisua pois istuinosalta. Tarkista istuimen asento polkupyörän satulaputken kulman mukaan.
- Tavarateline on leveämpi kuin 150 mm.
- Turvaistuin asennettuna pyörän satulan tukiputkeen.

Så här kan du använda din cykelbarnstol:



Cykelns hjulstorlek	26/28 tum
Sadelstångens diameter (ej möjligt med ovala stänger)	Ø 28 - 40 mm
• Iläggsdel 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Iläggsdel 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Iläggsdel 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• Utan iläggsdel	Ø 38 - 40 mm
• Iläggsgummi 4	För exakt anpassning av diametern



För att skydda alla trafikanter

- **VARNING!** Ändringar på cykelbarnstolen och på hållaren **5** får endast utföras av tillverkaren.
- **VARNING!** När cykelbarnstolen monteras ändras cykelns köregenskaper (viktbalans, styrning och bromsning). Anpassa din cykling utifrån detta.

Slik kan du bruke sykkelbarnesetet:

Sykkelens hjul diameter	26" / 28"
Seterørdiameter (ikke ovale rør)	Ø 28 - 40 mm
• Innleggshylse 1 Ø 28 mm	Ø 28 - 30 mm
• Innleggshylse 2 Ø 32 mm	Ø 31 - 34 mm
• Innleggshylse 3 Ø 36 mm	Ø 35 - 37 mm
• uten innleggshylse	Ø 38 - 40 mm
• Innleggsgummi 4	For nøyaktig tilpasning til diametren

Voit käyttää polkupyörän turvaistuinta seuraavasti:

Polkupyörän rengaskoko	26"/28"
Satulaputken läpimitta (ei mahdollinen, jos putki on soikea)	Ø 28–40 mm
• Sisäosa 1 Ø 28 mm	Ø 28–30 mm
• Sisäosa 2 Ø 32 mm	Ø 31–34 mm
• Sisäosa 3 Ø 36 mm	Ø 35–37 mm
• Ei sisäosaa	Ø 38–40 mm
• Sisäkumi 4	läpimitan tarkkaa säätämistä varten



For brukernes sikkerhet

- ADVARSEL! Kun produsenten har lov til å utføre endringer på sykkelbarnesetet og holderen 5.
- ADVARSEL! Når man monterer et barnesete, endres sykkelens kjøreegenskaper (balanse, styring, bremsing). Fart og kjørestil må tilpasses deretter.



Turvajärjestelyjä tienkäyttäjille

- VAROITUS! Vain valmistaja saa tehdä muutoksia polkupyörän turvaistuimeen ja kiinnitykseen 5.
- VAROITUS! Polkupyörän turvaistuimen asentaminen muuttaa polkupyörän ajominaisuuksia (tasapainoa, ohjausta ja jarruttamista). Mukauta ajotapasi sen mukaan.

- Två barn bör aldrig transporteras på en cykel. Detta försämrar köregenskaperna avsevärt.
- **VARNING!** Sätt aldrig fast packning i barnstolen. För att transportera packning bör en pakethållare för framhjulet eller liknande användas.
- Kontrollera noga, även när du cyklar utan barn, att barnstolen sitter fast och att inga delar kan dras in i rörliga cykeldelar (t.ex. remmar i ekrarna).
- Om cykeln transporteras på laststället på ett biltak måste barnstolen tas av. Det mycket höga luftmotståndet kan orsaka skador på cykeln och barnstolen och i värsta fall leda till olyckor.

Skydd mot stöld

- Cykelbarnstolen kan skyddas mot stöld. För ett cykellås genom barnstolens grepphål och säkra det mot cykelramen.

- Frakt aldri to barn på samme sykkel. Dette vil svekke kjøreegenskapene betraktelig.
- **ADVARSEL!** Ikke fest bagasje på barnesetet. Bruk et bagasjebrett på forhjulet eller lignende til å frakte gjenstander.
- Sjekk alltid at barnesetet sitter godt fast og at ingen deler kan komme inn i bevegelige deler på sykkelen (f.eks. at selene ikke kan komme inn i eikene). Dette gjelder selv om det ikke sitter noen i barnesetet
- Barnesetet må tas av før sykkelen skal transporteres på bilens takstativ. Den høye luftmotstanden kan føre til skader på sykkelen og barnesetet, og kan også forårsake ulykker.



Tyverisikring

- Sykkelbarnesetet kan tyverisikres. Før en sykellås gjennom håndtakene på barnesetet og fest det til sykkelrammen.

- Polkupyörän päällä ei koskaan tule kuljettaa kahta lasta samanaikaisesti. Se heikentää polkupyörän ajo-ominaisuksia huomattavasti.
- **VAROITUS!** Älä koskaan kiinnitä tavaroita turvaistuimeen. Käytä tavaroiden kuljettamiseen etupyörän tavaratelinettä tai vastaavaa laitetta.
- Tarkista aina – myös ilman lasta ajaessasi – että turvaistuin on kiinnitetty kunnolla eikä mitään sen osia pääse polkupyörän liikkuvien osien väliin (esim. vöitä pinnojen väliin).
- Jos polkupyörää kuljetetaan auton kattotelineellä, turvaistuin on irrotettava. Huomattava ilmanvastus voi vaurioittaa polkupyörää ja turvaistuinta ja aiheuttaa jopa onnettomuuden.

Toimet varkauden estämiseksi

- Voit omilla toimillasi suojata polkupyörän turvaistuinta varkausilta. Pujota polkupyörän lukko turvaistuimen kantokahvojen läpi ja lukitse istuin polkupyörän runkoon.



2.1 Montering på cykeln

Så här fäster du hållaren på sadelstången:

☞ Mät sadelstångens diameter.

☞ Sätt på den passande iläggsdelen **1/2/3** på
sadelstången **6** med mellanrummet bakåt (se 2.)

Tips! Vid mellanliggande storlekar (t.ex. Ø 31
mm) ska även iläggsgummit **4** sättas runt
sadelstången **6**, så att diametern anpassas så
exakt som möjligt.

☞ Tryck ihop hållaren **5** runt iläggsdelen.

☞ Dra åt skruvarna **7** lätt med en insexnyckel
(storlek 5). Hållaren **5** ska kunna förskjutas
ytterligare en aning.

Varning! Se till att skruvarna **7** är på framsidan
av stången och säkerhetsspärren **8** nedtill.

2.1 Montering på sykkelen

Slik fester du holderen på seterøret:

- ☒ Mål diameteren til seterøret.
- ☒ Sett den passende innleggshylsen **1/2/3** på seterøret **6** så spalten vender bakover (se 2.)
Tips! Hvis diameteren ligger mellom to hyllestørrelser (f.eks. Ø 31 mm) kan du bruke innleggsgummien **4** rundt seterøret **6** for best mulig tilpasning.
- ☒ Legg holderen **5** rundt innleggshylsen.
- ☒ Skru skruene **7** løst til med en unbrakonøkkel (str. 5) slik at det er mulig å bevege holderen **5** på seterøret.
Forsiktig! Pass på at skruen **7** skal være foran og sikkerhetssperren **8** nederst.

2.1 Asennus polkupyörään


Näin kiinnität pidikkeen satulaputkeen:

- ☒ Mittaa satulaputken läpimitta.
- ☒ Aseta sopiva sisäosa **1/2/3** satulaputkeen **6** siten, että sisäosan rako osoittaa taaksepäin (ks. 2.)
Vihje! Jos satulaputken läpimitta on välikokoa (esim. Ø 31 mm), aseta lisäksi sisäkumi **4** satulaputken **6** ympärille, jotta sisäosa olisi mahdollisimman tiiviisti satulaputken ympärillä.
- ☒ Käännä pidike **5** sisäosan ympärille.



☞ Sätt i cykelbarnstolen med fästbygeln **9** i hålen **10** till den hakar fast.

Varning! Försäkra dig om att säkerhetsspärren **8** har hakat fast i båda bygeländarna.



Så här sätter du hållaren **9** på rätt ställe på cykeln:

Skjut cykelbarnstolen **6** till ett läge på sadelstången där...

☞ ... minst 3 cm mellanrum finns mellan pakethållaren och barnstolen.

☞ ... växel- och bromsvajern inte hindras.

☞ ... cykelbarnstolen inte är i vägen för cykelns pedaler eller benen.

- ☒ Sett festebøylen **9** på sykkelbarnesetet inn i hullene **10** på holderen til den går i lås.
Forsiktig! Påse at sikkerhetssperren **8** har gått i lås ved begge bøyleendene.

- ☒ Työnnä polkupyörän turvaistuimen kiinnityssanka **9** uran reikiin **10** siten, että se lukittuu.
Huomio! Varmista, että varmuuslukko **8** lukitsee kiinnityssangan molemmat päät.

Slik plasserer du holderen **9 riktig på seterøret:**


Forskyv sykkelbarnesetet på seterøret **6** slik at...

- ☒ ... det er minst 3 cm avstand mellom bagasjebrettet og barnesetet
- ☒ ... det ikke kommer i veien for gir- og bremsevaijerne
- ☒ ... barnesetet ikke kommer i veien for pedalene og bena til syklisten

Näin kohdistat pidikkeen **9 oikein polkupyörään:**


Työnnä polkupyörän turvaistuinta satulaputkessa **6** siten, että

- ☒ ... tavaratelineen ja turvaistuimen väliin jääväähintään 3 cm:n rako,
- ☒ ... vaihde- ja jarruvaijereiden toiminta ei esty,
- ☒ ... istuin ei ole polkupyörän polkimien tai pyöräilijän jalkojen liikealueella.



☞ Dra åt skruvarna **7** på fästet **5** med en insexnyckel (storlek 5) med et vridmoment på 5 Nm. Använd provstycket **X** för att erhålla ett korrekt fäste.

Kontrollera med provstycket **X**, att mellanrummet mellan förskruvningen **7** inte är över 8 mm (provstyckets tjocka sida) och inte under 5 mm (provstyckets tunna sida).






Varning! Dra aldrig åt skruvarna **7** för hårt. Sadelstången **6** kan annars skadas.

- ☒ Trekk til skruen **7** til holderen **5** med en unbrakonøkkel (størrelse 5) med et dreiemoment på 5 Nm. Bruk kontrollstykket **X** for å oppnå riktig feste.
Bruk kontrollstykket **X** til å kontrollere at skrueforbindelsen **7** ikke er bredere enn 8 mm (den tykke siden av kontrollstykket) og ikke smalere enn 5 mm (den tynne siden av kontrollstykket).

Forsiktig! Ikke trekk til skrue **7** for stramt. Ellers kan setestangen **6** bli skadd.

- ☒ Kiristä pidikkeen **5** ruuvit **7** sisä-kuusikoloavaimella (koko 5) väentömomentilla 5 Nm. Käytä koekappaletta **X** saavuttaaksesi oikean kireyden. Tarkista koekappaleella **X**, ettei ruuvauksen aukko **7** ole leveämpi kuin 8 mm (paksu koekappale) tai kapeampi kuin 5 mm (ohut koekappale).

Huomio! Älä kiristä ruuveja **7** liikaa. Muuten istuimen putki **6** voi vaurioitua.



Så här ställer du in tyngdpunkten:

- ☞ Kontrollera cykelbarnstolens tyngdpunkt.
Se till att det påtryckta hårkorset **11** inte är mer än 10 cm bakom bakaxeln **12**.
- ☞ Tryck tillbaka säkerhetsspärren **8** och dra ut cykelbarnstolen ur hållaren **5**.

☞ Öppna luckan till facket för bruksanvisningen **13**.

☞ Skruva ur skruvarna **14** ungefär 10 mm med en stiftnyckel (storlek 13).

☞ Nu kan du ta bort fästbygeln **9**.

☞ Ta bort transportsäkringen på bilden när du flyttar fästbygeln **9** till den bakre positionen.

Tips! Den kan sedan placeras i en ledig låsposition.

☞ Dra åt skruvarna **14** med ett vridmoment på **10 Nm**.

☞ Kontrollera tyngdpunkten igen.

Innstilling av tyngdepunktet:

☒ Kontroller sykkelbarnesets tyngdepunkt.
Pass på at trådkorset **11** ikke befinner seg mer enn 10 cm bak bakakselen **12**.

☒ Skyv sikkerhetssperren **8** bakover og dra barnesetet ut av holderen **5**.

☒ Åpne lokket på rommet til bruksanvisningen **13**.

☒ Skru ut skruene **14** med en fastnøkkel for notmutter (str. 13) ca. 10 mm.

☒ Nå kan du justere festebøylen **9**.

☒ Hvis du justerer holdebøylen **9** i den bakre stillingen, må du fjerne den indikerte transportsikringen.

Tips! Deretter kan den legges i en ledig låseposisjon.

☒ Stram skruene **14** med et dreiemoment på **10 Nm**.

☒ Sjekk tyngdepunktet på nytt.

Nän säädät painopisteen:

☒ Tarkista polkupyörän turvaistuimen painopiste. Varmista, ettei kuvassa näkyvä lankaristi **11** ole enempää kuin 10 cm taka-akselin **12** takapuolella.

☒ Paina varmuuslukkoa **8** taaksepäin ja vedä polkupyörän turvaistuin pois pidikkeestä **5**.

☒ Avaa käyttöohjelokeron **13** luukku.

☒ Kierrä ruuveja **14** kiintoavaimella (koko 13) noin 10 mm auki.

☒ Nyt voit siirtää kiinnityssankaa **9**.

☒ Jos asetat pidikekehikon **9** taka-asentoon, poista kuvattu kuljetuskiinnitin.

Vihje! Sen voi lopuksi kiinnittää vapaaseen lukituskohtaan.

☒ Kiristä ruuvit **14** vääntömomentti **10 Nm**.

☒ Tarkista painopiste uudelleen.



Kontrollera att alla delar på cykeln fungerar ordentligt när cykelbarnstolen är monterad.

3. Att använda din cykelbarnstol



För att skydda ditt barn

- Spänn alltid fast ditt barn i cykelbarnstolen.
- **VARNING!** Släpp aldrig barnet i cykelbarnstolen med blicken när du parkerat cykeln.
- För att skydda barnet ska även en cykelhjälm för barn användas.
- Använd ett sadelfjäderskydd om din cykelsadel har sadelfjädrar. Annars kan barnet klämma fingrarna. (Fråga efter ett sådant skydd hos en cykelhandlare)
- Se till att varken barnet eller något klädesplagg kan dras in i cykelns rörliga delar. Spänn alltid fast fotbanden. Stoppa in lösa remmar och klädesplagg.
- Skydda barnet mot kyla och regn. Tänk på att barnet måste ha varmare kläder än en aktiv cyklist.



Sjekk at alle deler på sykkelen fungerer som de skal etter at sykkelbarnesetet er montert.

3. Bruke sykkelbarnesetet



Beskytt barnet ditt

- Ha alltid sikkerhetsselen på barnet når det sitter i sykkelbarnesetet.
- ADVARSEL! La aldri barnet være uten oppsyn i sykkelbarnesetet når du setter fra deg sykkelen.
- Barnet må også ha på seg sykkelhjelm.
- Hvis sykkelsetet har fjæring, bør fjærene dekkes til. Ellers kan barne klemme fingrene i dem. (Spør etter dette hos forhandleren.)
- Påse at hverken barnet eller klesplagg kan komme inn i bevegelige deler på sykkelen. Bruk alltid fotstroppene. Seler, stropper, løse klær må stappes slik at de ikke kan komme inn i bevegelige deler.
- Skjerm barnet mot kulde og regn. Barnet bør være varmere kledd enn den som sykler.



Tarkista, että kaikki polkupyörän osat toimivat moitteettomasti polkupyörän turvaistuin asennettuna.

3. Polkupyörän turvaistuimen käyttäminen



Lapsen turvallisuuden vuoksi

- Kiinnitä lapsi aina polkupyörän turvaistuimen turvavöihin.
- VAROITUS! Älä koskaan jätä polkupyörän turvaistuimessa istuvaa lasta valvomatta pysäköidessä pyörän.
- Suojaa lapsen pää lasten pyöräilykypärällä.
- Käytä satulan jousituksen suojaaa, jos polkupyöräsi satulassa on jousitus. Muutoin lapsi voi työntää sormensa jousien väliin. (Kysy lisää erikoisliikkeestä.)
- Varmista, että lapsi tai hänen vaatteensa eivät ulotu polkupyörän liikkuihin osiin. Käytä aina jalkahihnoja. Sijoita roikkuvat hihnat, vaatekappaleet jne. turvallisesti.

- **Varning!** Cykelbarnstolens plastdelar blir varma i solen. Ditt barn kan bränna sig på dem. Skydda barnet och barnstolen mot starkt solljus.
- **Tips!** Ett cykelstöd med två ben gör att cykeln står stadigare. Det gör framför allt att du lättare kan sätta i barnet. (Fråga efter ett sådant hos en cykelhandlare)

3.1 Anpassa axelbältena

Korrekt inställda axelbälten håller fast ditt barn på ett säkert sätt i cykelbarnstolen.

Axelbältena **15** ska löpa längs med eller något ovanför barnets axlar.

- **Forsiktig!** Plastdelene på barnesetet blir varme i solen. Barnet kan brenne seg. Skjerm barnet og barnesetet mot sterk sol.
- **Tips!** Med en tobens sykkelstøtte står sykkelen stødigere. Dette gjør det fremfor alt lettere å sette barne i barnesetet. (Spør etter dette hos forhandleren.)

3.1 Tilpasning av skulderbeltene

Riktig justerte skulderseler gir barnet best mulig støtte i sykkelbarnesetet.


Skulderselene **15** må ligge på høyde med barnets skuldre, eventuelt noe over.

- Suojaa lapsi kylmältä ja sateelta. Muista, että lapsi on puettava lämpimämmin kuin pyöräilijä.
- **Huomio!** Turvaistuimen muoviosat kuumenevat auringonpaisteessa. Kuumat osat voivat aiheuttaa lapselle palovammoja. Suojaa lapsi ja turvaistuin voimakkaalta auringonpaisteelta.
- **Vihje!** Kaksijalkainen seisontatuki tekee pyörästäsi vakaamman. Se helpottaa ennen kaikkea lapsen asettamista turvaistuimeen. (Kysy lisää erikoisliikkeestä.)

3.1 Olkavöiden säätäminen


Oikein säädetyt olkavyöt suojaavat lasta polkupyörän turvaistuimessa parhaiten.

Olkavöiden **15** on asetuttava lapsen olkapäiden kohdalle tai hieman niiden yläpuolelle.



Så här kan du justera axelbältenas höjd efter ditt barns kroppsstorlek:

- ☞ Vrid huvudstödsinställningen **16** uppåt.
- ☞ Skjut huvudstödet **17** till rätt axelhöjd.
- ☞ Tryck huvudstödsinställningen **16** nedåt igen för att säkra huvudstödet **17**.



3.2 Anpassa fotstöden

- ☞ Vrid fotstödsinställningen **18** uppåt.
 - ☞ Skjut fotstöden **19** till rätt höjd.
 - ☞ Tryck fotstödsinställningen **18** nedåt igen för att säkra fotstöden **19**.
- Varning!** Se till att fotstöden **19** inte är i vägen för cykelpedalerna och benen.

Slik justerer du skulderselen til barnets kroppsstørrelse:

- ☒ Drei reguleringsmekanismen for hodestøtten **16** opp.
- ☒ Deretter skyver du hodestøtten **17** tilbake til riktig skulderbeltehøyde.
- ☒ Trykk reguleringsmekanismen **16** ned igjen for å feste hodestøtten **17**.

3.2 Justering av fotstøttene


- ☒ Drei reguleringsmekanismen **18** opp.
- ☒ Juster fotstøttene **19** til passende høyde.
- ☒ Trykk reguleringsmekanismen **18** ned igjen for å feste fotstøtten **19**.
Forsiktig! Sjekk at fotstøttene **19** ikke kommer i veien for pedalene og bena til syklisten.

Voit säättää olkavöiden korkeuden lapsen kokoon sopivaksi seuraavasti:

- ☒ Käännä päätuen säädin **16** ylös.
- ☒ Työnnä päätuki **17** oikeaan olkavyökorkeuteen.
- ☒ Käännä päätuen säädin **16** takaisin alas, jotta päätuki **17** lukittuu.

3.2 Jalkatukien säättäminen

- ☒ Käännä jalkatukien säädin **18** ylös.
- ☒ Työnnä jalkatuet **19** oikealle korkeudelle.
- ☒ Käännä jalkatukien säädin **18** takaisin alas, jotta jalkatuet **19** lukittuvat.
Huomio! Varmista, etteivät jalkatuet **19** ole polkupyörän polkimien tai pyöräilijän jalkojen liikealueella.



3.3 Spänna fast barnet



- ☞ Lossa axelbältena **15**. Tryck på remjusteraren **20** och skjut den uppåt.
 - ☞ Håll tryckknappen i spännet **21** nedtryckt och skjut denna åt sidan. Dra samtidigt i de båda axelspännena **15**, för att lossa de båda låsen **22**.
 - ☞ Skjut tryckknappen på bältesläset **21** nedåt, tryck sedan knappen bakåt, och dra bältesläset **21** ur fästspringan **22**.
 - ☞ Sätt ditt barn i cykelbarnstolen.
 - ☞ För axelbältena **15** över barnets axlar.
 - ☞ Placera de båda låsen **22** i respektive avsedd öppning på spännet **21**. Var uppmärksam på markeringen med "R" och "L" på spännet **21** och låsen **22**.
 - ☞ **VARNING!** Kontrollera genom att dra hårt på axelspännena **15**, om de båda låsen **22** har hakat fast i spännet **21** och ditt barn är ordentligt säkrat.
 - ☞ Spän åt axelbältena **15** genom att dra i ändarna.
- Varng! Se till att båda axelbältena **15** är spända och lika långa.**

3.3 Spenne fast barnet

- ☒ Løsne skulderselene **15** ved å trykke på selestrammerne **20** og skyve dem opp.
- ☒ Hold inne trykknappen på beltelåsen **21** og skyv den mot siden. Trekk samtidig i de to skulderbeltene **15** for å løsne begge låsene **22**.
- ☒ Skyv penneknappen på spennen **21** nedover, og trykk knappen bakover. Trekk spennen **21** ut av festesporet **22**.
- ☒ Sett barnet i barnesetet.
- ☒ Legg skulderselene **15** over barnets skuldre.
- ☒ Plasser de to låsene **22** i den tiltenkte åpningen i beltelåsen **21**. Vær oppmerksom på merkingen med «R» og «L» på beltelåsen **21** og låsene **22**.
- ☒ **ADVARSEL!** Trekk kraftig i de to skulderbeltene **15** for å kontrollere om de to låsene **22** er helt låst fast i beltelåsen **21** og barnet er sikret riktig.
- ☒ Stram selene **15** ved å dra i endene.
- Forsiktig!** Påse at begge selene **15** sitter stramt og er like like.

3.3 Lapsen kiinnittäminen turvavöihin

- ☒ Löysää olkavöitä **15**. Paina turvavyön säädintä **20** ja vedä sitä ylöspäin.
- ☒ Pidä vyön lukon painiketta **21** painettuna ja työnnä sitä sivuttain. Vedä yhtä aikaa molemmista olkahihnoista **15** avataksesi molemmat sulkimet **22**.
- ☒ Työnnä painiketta vyölukolla **21** alas päin, ja sitten paina painiketta taakse. ja vedä vyölukko **21** ulos kiinnitysaukosta **22**.
- ☒ Aseta lapsi polkupyörän turvaistuimeen.
- ☒ Vie olkavyöt **15** lapsen olkapäiden yli.
- ☒ Aseta molemmat sulkimet **22** niille tarkoitettuihin aukkoihin vyön lukolla **21**. Huomioi merkinnät "R" (oikea) ja "L" (vasen) vyön lukolla **21** ja sulkilla **22**.
- ☒ **VAROITUS!** Varmista voimakkaalla kiskaisulla olkahihnoista **15**, että sulkimet **22** ovat kunnolla kiinni vyön lukossa **21** ja että lapsesi on turvallisesti kiinni.
- ☒ Kiristä olkavyöt **15** vetämällä niiden päästä.
- Huomio!** Varmista, että molemmat olkavyöt **15** ovat kireällä ja yhtä pitkiä.



☞ Lås fotbanden **23** och dra i ändarna för att spänna åt dem

Varning! Se noga till att fotbanden **23** alltid är spända när du cyklar. (skaderisk)

3.4 Justering av ryggstödet

Så här lutar du ryggstödet **25** bakåt:

☞ Håll ryggstödet **25** med en hand.

☞ Tryck justeringshandtaget **26** nedåt.

☞ Flytta ryggstödet **25** framåt eller bakåt till önskat läge.

☞ När du släpper justerhandtaget **26** hakar ryggstödet **25** i.

Varning! Försäkra dig om att ryggstödet **25** har hakat fast på båda sidorna.

- ☒ Lukk fotstroppene **23** og å dra i endene for å stramme dem.
- Forsiktig!** Påse at fotstroppene **23** sitter stramt under hele turen (fare for personskader).

- ☒ Sulje jalkahihnat **23** ja kiristä ne päästä vetämällä.
- Huomio!** Varmista, että jalkahihnat **23** ovat ajon aikana aina kireällä. (Loukkaantumisvaara!)

3.4 Stille inn rygglenet


Slik legger du rygglenet **25** bakover:

- ☒ Hold rygglenet **25** fast med en hånd.
- ☒ Trykk reguleringshåndtaket **26** ned.
- ☒ Skyv rygglenet **25** forover eller bakover til ønsket stilling.
- ☒ Når du slipper håndtaket **26**, går rygglenet i lås **25**.
- Forsiktig!** Påse at rygglenet **25** har gått i lås på begge sidene.

3.4 Selkänojan säättäminen

Voit kallistaa selkänojaa **25** taaksepäin seuraavasti:

- ☒ Pidä toisella kädellä kiinni selkänojasta **25**.
- ☒ Paina säätkökahva **26** alas.
- ☒ Käännä selkänojaa **25** eteen- tai taaksepäin haluamaasi asentoon.
- ☒ Kun vapautat säätkökahvan **26**, selkänoja **25** lukittuu.
- Huomio!** Varmista, että selkänoja **25** lukittuu molemmilta puolilta.



3.5 Ta av cykelbarnstolen

Vid daglig användning kan du lämna hållaren **5** på cykeln. Ta bara av själva cykelbarnstolen.

☞ Tryck tillbaka säkerhetsspärren **8** och dra ut cykelbarnstolen ur hållaren **5**.

Tips! Du kan även sätta en extra hållare **5** på en annan cykel. (Fråga hos en cykelhandlare)

4. Innan du cyklar



Kontrollera för barnets säkerhet att...

- axelbältena **15** och fotbanden **23** är spända.
- inga kroppsdelar eller klädesplagg kan dras in i cykelns eller barnstolens rörliga delar (t.ex. bromsar, ekrar, sadelfjädrar...).
- barnet i cykelbarnstolen inte kan skada sig på vassa eller spetsiga delar (t.ex. uppfransade vajeränder).
- fästbygeln **9** har hakat fast på båda sidorna.
- alla skruvar **7+14** är åtdragna.

3.5 Ta av sykkelbarnesetet

Ved daglig bruk kan du la holderen **5** sitte på sykkelen. Ta kun av selve barnesetet.

☒ Skyv sikkerhetssperren **8** bakover og dra barnesetet ut av holderen **5**.

Tips! Du kan kjøpe en ekstra holder **5** og montere den på en annen sykkel. (Spør etter dette hos forhandleren.)

4. Før hver tur



For barnets sikkerhet må du sjekke at...

- skulderselene **15** og fotstroppene **23** sitter stramt
- ingen kroppsdele eller klesplagg kan komme inn i bevegelige deler på sykkelen eller barnesetet (f.eks. bremser, eiker, setefjærer)
- barnet ikke kan skade seg på skarpe eller spisse gjenstander når det sitter i barnesetet (f.eks. fryssete vaiere).
- festebøylen **9** har gått i lås på begge sider
- alle skruene **7+14** er strammet

3.5 Polkupyörän turvaistuimen irrottaminen

Päivittäisessä käytössä voit jättää pidikkeen **5** polkupyörään. Irrota vain turvaistuin.

☒ Paina varmuuslukkoa **8** taaksepäin ja vedä polkupyörän turvaistuin pois pidikkeestä **5**.

Vihje! Voit asentaa perheen toiseen polkupyörään lisäpidikkeen **5**. (Kysy lisää erikoisliikkeestä.)

4. Ennen jokaista ajoa



Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi, että

- olkavyöt **15** ja jalkahihnat **23** ovat kireällä,
- mitään kehon osia tai vaatekappaleita ei ulotu polkupyörän tai turvaistuimen liikkuvien osien (esim. jarrujen, pinnojen, satulan jousituksen) väliin,
- lapsi ei voi polkupyörän turvaistuimessa loukata itseään teräviin osiin (esim. purkautuneiden johtojen pähin),
- kiinnike **9** on lukittunut molemmilta puolilta,
- kaikki ruuvit **7+14** on kiristetty,

- cykelbarnstolen har tillräckligt avstånd från pakethållaren resp. bakhjulet även när barnet sitter i.

Tips! Om avståndet är för litet kan pakethållaren stoppas med en passande gummi- eller skumplastdel.

- **VARNING!** Cykelbarnstolen får inte användas om någon del av den är skadad.

Varng! Låt alltid en fackhandlare byta ut eventuella defekta delar omgående.

5. Rengöring

- **Överdraget** kan tas av och maskintvättas i 30 °C fintvätt med fintvättmedel. Läs och följ anvisningen på överdragets tvättetikett. Om du tvättar varmare än 30 °C är det risk att överdragstyget fäller. Överdraget ska inte centrifugeras och absolut inte torkas i torktumlare (tyget kan lossna från stoppningen).
- **Plastdelarna** tvättas av med tvållösning. Använd **inga** starka rengöringsmedel (som t.ex. lösningsmedel).
- **Bältena** kan du tvätta av med en ljummen tvållösning.

- sykkelbarnesetet har stor nok avstand til bagasjebrett / bakhjul, også når barnet sitter i det

Tips! Hvis avstanden er for liten, kan du dekke bagasjebrettet med en gummimatt eller litt skumgummi.
- **ADVARSEL!** Sykkelbarnesetet må ikke brukes hvis en eller flere deler er skadet.
- **Forsiktig!** Alle defekte deler må skiftes hos forhandleren.

5. Rengjøring

- **Trekket** kan tas av og vaskes med et vaskemiddel for finvask med 30 °C i vaskemaskinen. Følg vaskeanvisningene på trekket. Hvis trekket vaskes ved høyere varme 30 °C, kan det farge av. Trekket må ikke centrifugeses og aldri tørkes i tørketrommel (stoffet kan løsne fra polstringen).
- **Plastdelene** rengjøres med såpevann. **Ikke** bruk sterke midler (f.eks. løsemidler).
- **Selene** kan rengjøres med lunkent såpevann.

- polkupyörän turvaistuin on myös lapsen siinä istuessa riittävän kaukana tavaratelineestä ja/tai takapyörästä.

Vihje! Jos etäisyys on liian pieni, tavaratelineen voi pehmustaa sopivalla kumi- tai vaahdotuoviosalla.
- **VAROITUS!** Polkupyörän turvaistuinta ei saa käyttää, jos jokin sen osa on vaurioitunut.
- **Huomio!** Vaihdata kaikki vaurioituneet osat viipymättä alan erikoisliikkeessä.

5. Puhdistaminen

- **Päälyysteen** voi irrottaa ja pestää pesukoneessa hienopesuaineella 30 °C:n hienopesuohjelmalla. Noudata päälyysteen pesumerkintöjä. Jos peset päälyysteen yli 30 °C:n lämpötilassa, päälyystekankaasta voi lähteä väriä. Älä linkoa päälyystettä äläkä missään tapauksessa kuivata sitä kuivausrummussa (kangas voi irrota pehmusteesta).
- **Muoviosat** voi pestää saippualiuoksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (esim. liuottimia).
- **Vyöt** voi pestää haalealla saippualiuoksella.

6. Upplysningar om avfallshantering

Följ ditt lands bestämmelser för
avfallshantering.

Avfallshantering av förpackningen	
	Container för papp
Avfallshantering av de enskilda delarna	
Överdrag	Restavfall, brännbart
Plastdelar	I container med motsvarande märkning
Metalldelar	Container för metaller
Bältesband	Container för polyester

6. Avfallsbehandling

Følg de forskrifter og regler som gjelder i ditt land.

Avfallsbehandling av emballasjen	
	Papp-/papircontainer
Kildesortering av enkeltdeler	
Trekk	Restavfall, forbrenning
Plastdeler	Etter merking i egnede containere
Metalldeler	Metallcontainer
Seler	Container for polyester

6. Jätehuolto-ohjeita

Huomioi asuinmaasi jätehuoltomäääräykset.

Pakkauksen hävittäminen	
	Pahvinkeräykseen
Yksittäisten osien hävittäminen	
Päälyste	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Merkinnän mukaisesti niille tarkoitettuun jäteastiaan
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyönauha	Polyesterijäteastiaan

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

**BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH**

Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany

T.: +49 (0) 8221 3670 -199

F.: +49 (0) 8221 3670 -210

E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com